

## Operating Instructions

**Fronius Energy Package** 



SV Bruksanvisning



## Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter	
Förklaring säkerhetsanvisningar	
Allmänt	
Omgivningsvillkor	
Kvalificerad personal	
Uppgifter för bulleremissionsvärden	
Åtgärder för elektromagnetisk kompabilitet	
Nödström	
Upphovsrätt	
Datasäkerhet	
Allmän information	11
Fronius Symo Hybrid	
Koncept	
Avsedd användning	
Varningsanvisningar på utrustningen	
Produktregistrering	
Fronius Solar Battery	
Utförande	
Avsedd användning	
Utbyggnad av lagringskapaciteten	
Laddningsnivåns noggrannhet (SOC)	
Varningsanvisningar på utrustningen	
Olika driftlägen	
Driftlägen - förklaring av symboler	
Driftläge - växelriktare	
Driftläge - växelriktare med batteri	
Driftläge - växelriktare med batteri och flera Smart Meter	
Driftläge – växelriktare med batteri. AC-kopplad till flera växelriktare	
Driftläge - växelriktare med batteri och nödströmsfunktion	
Driftläge - växelriktare med batteri. Ohmpilot och nödströmsfunktion	
Driftläge - växelriktare med batteri, en extra växelriktare och nödströmsfunktion.	
Driftlägen (bara för system med batteri)	24
Driftläget Nödström	25
Förutsättningar för driftläget Nödström	
Övergång från driftläget Strömmatning till driftläget Nödström	
Övergång från driftläget Strömmatning till driftläget Nödström	25
Begränsningar i nödströmsdrift	25
Nödström och energisparläge	26
Fronius Ohmpilot och driftläget Nödström	26
Energisparläge	
Allmänt	
Avstängningsvillkor för Fronius Solar Battery och Fronius Symo Hybrid	
Påslagningsvillkor för Fronius Symo Hybrid och Fronius Solar Battery	
Specialfall	28
Indikering nå enheterna och användargränssnitten	
Kalibreringsladdning för Eronius Solar Battery	
Nyttan med kalibreringsladdning	
Allmänt	
Villkor för att starta kalibreringsladdningen (Fronius Solar Battery)	
Kalibreringsladdningens förlopp (Fronius Solar Battery)	
Kalibreringsförlonn (Fronius Solar Battery)	
Kalibreringeladdningene tideåtgång (Froniue Soler Battery)	
Radio omigerunder kalibreringen (Fronius Solar Battery)	
Indikering under kelibreringeleddningen (Frenius Solar Dattery)	
Lämpliga externa batterier för Fronius Symo Hybrid	
RVD Rattery-Roy Premium	
ט יט ט מננפו אַ־טטג ו דפווועווו	

#### Användning

Datakommunikation	
Allmant	14 • . 0 • . • . • . • . • . • .
Manoverelement, anslutningar och in	idikeringar på anlaggningsovervakningen
Fronius Hybrid vaxelriktare	
Knappar och indikeringar	
Display	
Fronius Solar Battery	
Batterinanteringsmodul	
Batterimodul	
Display	
Displayindikeringar	
Anslutningar dataomvandlare	
Manöverelement och indikeringar da	taomvandlare
Lysdiodsindikeringar dataomvandlare	Э
Navigering i menynivån	
Aktivering av displaybelysning	
Automatisk inaktivering av displaybe	lysningen/byte till menypunkten 'NU'
Aktivering av menynivå	
Värden som visas i menypunkten NU:	
Värden som visas i menypunkten LOO	G
Menypunkter i inställningsmenyn	
Standby	
WiFi Access Point	
Relä (potentialfri kopplingskontakt)	
Energihanterare(i menypunkten Relä	)
Tid/Datum	·
Displayinställningar	
Energiavkastning	
Fläkt	
Menvounkten SETUP	
Förinställning	
Uppdateringar av programvaror	
Navigation i menyounkten SETUP	
Inställning av menypunkter allmänt	
Användningsevennel: inställning av t	tid
Menyounkten INEO	
Mätvärden	
Effoltedologo atotuo	
Nötototuo	
Apparatini ormation	
Pasiagning och avstängning av Knapplas	۶
Allmant	
Pasiagning och avstangning av knapp	DIAS
Ga till menyn Basic	
Menyposterna i Basic	
onius anläggningsövervakning	
Allmänt	
Aumant	
Forutsattning for drift	
Berakning av datavolym	
Allmant	
Berakning av datavolym	
Generell information för nätverksadmin	listratoren
Förutsättningar	

Allmänna brandväggsinställningar.....

72

Nyttjande av Fronius Solar.web och sändning av servicemeddelanden	73
Installation av Fronius anläggningsövervakning - översikt	
Säkerhet	
Första idrifttagandet	74
Information om hur teknikerassistenten används	76
Testning av driftläget Nödström	
Förbindelse med Fronius anläggningsövervakning via webbläsare	
Allmänt	
Förutsättningar	
Skapande av förbindelse med Fronius anläggningsövervakning via webbläsare	
Förbindelse med Fronius anläggningsövervakning via Internet och Fronius Solar.web	
Allmänt	
Funktionsbeskrivning	
Förutsättningar	
Aktivering av data från Fronius anläggningsövervakning via Internet och Fronius Solar	web 79
Aktuella data, tjänster och inställningar på Fronius anläggningsövervakning	81
Webbplatsen för Fronius anläggningsövervakning	
Webbplats för Fronius anläggningsövervakning - översikt	
Menyn Inställningar	
Övriga inställningsmöiligheter.	
Tiänster - Systeminformation	85
Systeminformation	
Tiänster - Nätverksdiagnos	86
Nätverksdiagnos	86
Tiänster - Uppdatera den fasta programvaran	87
Allmänt	87
Automatisk sökning efter uppdateringar	
Manuell sökning efter uppdateringar	87
Uppdatering av den fasta programvaran via webbläsare	
Aktivering av tjänsteassistenten	
Aktivera assistenter	88
Inställningar - Allmänt	89
Allmänt	89
Inställningar - Lösenord	90
Allmänt	90
Lösenord	90
Inställningar - nätverk	91
Internet via WLAN	
Internet via LAN	91
l okalt nätverk via Access-Point	91
Inställningar - Fronius Solar web	93
Solar.web	93
Inställningar - IU-tilldelning	94 GL
Allmänt	94
Nödström	
Lasthantering	
Ill-styrning	
ALIS - Demand Response Modes (DRM)	
Energiackumulator	
Inställning – Lesthantering	
l asthantering	
Inställninger – Push-service	
Push-service	
Inställningar – Modhus	
Allmänt	
Mar information om Madhus-funktionen	
Her mormation om moudus-runktionen	
Othathing av data via Moubus	
	100
Instaumingar - energinantering	101
Energistyrning	101
слеттрег ра енегуптантентик	101

Batterihantering	104
Tillåtna inställningar av batteristyrningen	105
Effektreducering från solcellsanläggning	107
Inställningar - anläggningsöversikt	109
Anläggningsöversikt	109
Inställningar - mätare	111
Allmänt	111
Fronius Smart Meter	111
Anslutning av Fronius Smart Meter till Fronius anläggningsövervakning:	111
Inställningar - Elleverantörsredigerare	113
Allmänt	113
Elleverantörsredigerare - IU-styrning	113
Anslutningsexempel	113
Elleverantörsredigerare - AUS - Demand Response Modes (DRM)	114
Elleverantörsredigerare - dynamisk effektreducering	114
Elleverantörsredigerare - styrningsprioriteter	115
Elleverantörsredigerare - batteriladdning	116
Dynamisk effektreglering med flera växelriktare	116
Inställningar - batteri	118
Batteri	118

#### Åtgärdande av fel och underhåll

Fronius Symo Hybrid	121
Visning av statusmeddelanden	121
Fullständigt funktionsbortfall hos displayen	121
Statusmeddelanden - klass 1	121
Statusmeddelanden - klass 3	122
Statusmeddelanden - klass 4	123
Statusmeddelanden - klass 5	125
Statusmeddelanden - klass 6	127
Statusmeddelanden - klass 7	127
Statusmeddelanden - klass 9	128
Statusmeddelanden - klass 10-12	130
Kundtjänst	130
Drift i omgivningar med kraftig dammutveckling	130
Fronius Solar Battery	131
Visning av statusmeddelanden	131
Felmeddelanden - batterihanteringsmodul	131
Felmeddelanden - dataomvandlare	131
Otydliga driftlägen	132

#### Bilaga

#### 

Tekniska data	137
Anläggningsövervakning	139
Förklaring till fotnoterna	140
Beaktade normer och riktlinjer	140
Garantivillkor och skrotning	142
Fronius fabriksgaranti	142
Omhändertagande	142

## Säkerhetsföreskrifter

#### Förklaring säkerhetsanvisningar

#### VARNING!

#### Betecknar en omedelbart hotande fara.

• Om du inte kan avvärja den kan den orsaka dödsfall eller svåra kroppsskador.

#### 🚹 FARA!

#### Betecknar en eventuell farlig situation.

• Om du inte kan avvärja den kan den orsaka dödsfall eller svåra kroppsskador.

#### SE UPP!

#### Betecknar en eventuell skadlig situation.

 Om du inte kan avvärja den kan den orsaka lätta eller ringa kropps- och sakskador.

#### OBSI!

Anger risk för försämrat arbetsresultat och eventuell skada på utrustningen.

#### Allmänt

Apparaten är tillverkad enligt senaste teknik och erkända säkerhetstekniska regler. Trots detta kan felaktig användning eller missbruk medföra risk för:

- Skada eller dödsfall för användaren eller tredje person
- Skada på apparaten eller andra materiella tillgångar hos användaren

Alla personer som ska starta, underhålla och reparera apparaten måste:

- Vara tillräckligt kvalificerade för detta
- Ha tillräckligt med kunskaper vad beträffar elektriska installationer
- Ha läst hela denna bruksanvisning och följa den noggrant

Bruksanvisningen ska alltid finnas tillgänglig där apparaten används. Allmänt gällande säkerhets- och skyddsföreskrifter samt miljöskyddsföreskrifter kompletterar den här bruksanvisningen.

All säkerhets- och skyddsinformation på apparaten:

- Ska vara i läsbart skick
- Får inte skadas
- Får inte avlägsnas
- Får inte övertäckas, klistras över eller målas över

Anslutningsklämmorna kan uppnå höga temperaturer.

Använd apparaten bara om alla skyddsanordningar är helt funktionsdugliga. Om inte skyddsanordningarna är helt funktionsdugliga, föreligger följande faror:

- Skada eller dödsfall för användaren eller tredje person
- Skada på apparaten eller andra materiella tillgångar

Låt behörig fackpersonal reparera säkerhetsanordningar som inte fungerar innan apparaten slås på.

Koppla aldrig förbi skyddsanordningar och ta aldrig bort dem.

	Placeringen av säkerhets- och skyddsinformationen på apparaten framgår i av- snittet "Allmänt" i bruksanvisningen.
	Åtgärda störningar som kan påverka säkerheten, innan du startar apparaten.
	Det gäller din egen säkerhet!
Omgivningsvill- kor	Drift och förvaring av utrustningen utanför det angivna området anses som felak- tig användning. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av det.
Kvalificerad per- sonal	Serviceinformation i den här bruksanvisningen är endast avsedd för kvalificerad och utbildad personal. Elektriska stötar kan vara dödliga. Utför inte några andra aktiviteter än de som specificeras i dokumentationen. Detta gäller även om du är kvalificerad för det.
	Alla kablar och ledningar ska vara ordentligt fastsatta, oskadade, isolerade och tillräckligt dimensionerade. Lösa anslutningar samt brända, skadade eller under- dimensionerade kablar och ledningar ska genast repareras av behörig fackperso- nal.
	Underhåll och reparationer får endast utföras av behörig fackpersonal.
	Det finns ingen garanti för att delar från tredje part är konstruerade och tillver- kade enligt gällande specifikationer och säkerhetsnormer. Använd bara original- reservdelar (gäller även normdelar).
	Utför inga installationer eller ombyggnationer av apparaten utan tillstånd från tillverkaren.
	Defekta komponenter ska genast bytas ut!
Uppgifter för	Växelriktarens maximala ljudeffektsnivå anges i avsnittet Tekniska data.
bulleremis- sionsvärden	Kylningen av växelriktaren sker så tyst som möjligt via en elektronisk temperatur- reglering och beror bland annat på den använda effekten, omgivningstemperatu- ren, växelriktarens smutsighetsgrad med mera.
	Det går inte att ange ett arbetsplatsspecifikt emissionsvärde för den här växelrik- taren, då den faktiska ljudtrycksnivån i hög grad beror på monteringssituationen, nätkvaliteten, de omgivande väggarna och de allmänna rumsegenskaperna.
Åtgärder för elektromagne- tisk kompabilitet	Även om de normerade emissionsgränsvärdena inte överskrids, kan det i vissa fall uppstå påverkningar inom det avsedda användningsområdet (till exempel om det finns känsliga apparater i lokalen eller om radio- eller TV-mottagare finns i närheten). I sådana fall är arbetsledningen skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att eliminera störningarna.
Nödström	Det föreliggande systemet har försetts med en nödströmsfunktion. Därmed alst- ras reservström automatiskt vid ett strömavbrott.
	Placera den nödströmsdekal som följer med växelriktaren på elcentralen.

Vid underhålls- och installationsarbeten är det nödvändigt med såväl en frånkoppling från elnätet som en inaktivering av driftläget Reservström genom att öppna den integrerade DC-frånskiljaren på växelriktaren.

Nödströmsförsörjningen inaktiveras och aktiveras automatiskt beroende på instrålningsförhållandena och batteriets laddningsnivå. Därför kan det ske en oväntad aktivering av nödströmsförsörjningen från Standby-läget. Stäng därför av alla anslutna enheter och gör inga installationsarbeten i hushållet, medan nödströmsförsörjningen är aktiverad.

**Upphovsrätt** Copyrighten för denna användarhandbok tillhör tillverkaren.

Texterna och bilderna uppfyller den senaste tekniken vid tryckningen. Rätt till ändringar förbehålles. Innehållet i användarhandboken kan inte ligga till grund för anspråk från köparens sida. Vi tar tacksamt emot förslag till förbättringar och information om fel i användarhandboken.

#### **Datasäkerhet** Användaren ansvarar för datasäkring av ändringar i förhållande till fabriksinställningarna. Tillverkaren ansvarar inte för raderade personliga inställningar.

## **Allmän information**

## **Fronius Symo Hybrid**

#### Koncept



Växelriktarens konstruktion:

- (1) Lock
- (2) Växelriktare
- (3) Monteringsfäste
- (4) Anslutningsområde inklusive huvudströmbrytare för DC
- (5) Datakommunikationsområde
- (6) Datakommunikationslock

Hybridväxelriktaren omvandlar den likström som skapas av solpanelsmodulerna till växelström. Växelströmmen matas synkront till nätspänningen i det allmänna elnätet. Dessutom kan solarenergin lagras i ett anslutet batteri, för senare användning.

Hybridväxelriktaren är avsedd att användas i nätanslutna solcellsanläggningar. Nödströmsdrift är möjlig vid särskild kabeldragning.

Tack vare sin konstruktion och sitt funktionssätt erbjuder växelriktaren maximal säkerhet vid monteringen och under driften.

Växelriktaren övervakar det allmänna elnätet automatiskt. Växelriktaren stängs genast av vid onormala nätförhållanden och avbryter strömmatningen till elnätet (till exempel vid nätavstängning eller avbrott).

Nätövervakningen sker genom övervakning av spänningen, frekvensen och islanding. Växelriktaren växlar över till nödströmsdrift vid särskild kabeldragning.

Växelriktaren drivs helt automatiskt.

Växelriktaren fungerar så att maximal energi hämtas från solpanelsmodulerna. Beroende på driftpunkt kommer energin lagras i batteriet, matas in i nätet eller användas i hushållsnätet under nödströmsdrift.

När energin från solpanelsmodulen inte räcker till, matas hushållsnätet med energi från batteriet. Beroende på inställningarna kan även batteriet laddas med energi från det allmänna nätet.

Blir växelriktarens temperatur för hög, stryper den automatiskt den aktuella utgångs- eller laddningseffekten som egenskydd eller stängs av helt under nödströmsdrift.

Orsakerna till för hög temperatur kan vara hög omgivningstemperatur eller otillräcklig avledning av värme (exempelvis vid montering i ett kopplingsskåp utan tillräcklig ventilation).

**VIKTIGT!** Batteriet får endas kopplas till i standby-läge för växelriktaren.

Avsedd använd- ning	<ul> <li>Växelriktaren för solcellsanläggningar är avsedd endast för laddning av likström från solpanelsmoduler till batteriet och för omvandling till växelström och mat- ning till det allmänna elnätet eller hushållet i driftläget Nödström.</li> <li>Som felaktig användning räknas: <ul> <li>En annan eller därutöver gående användning</li> <li>Ombyggnationer på växelriktaren som inte uttryckligen har rekommenderats av Fronius</li> <li>Inbyggnad av komponenter som inte uttryckligen rekommenderas eller säljs av Fronius</li> <li>Drift med ett batteri som Fronius inte har rekommenderat</li> <li>Drift med en energimätare som Fronius inte rekommenderar</li> </ul> </li> </ul>
	Den lagstadgade garantin upphör att gälla. Till den avsedda användningen hör även att: - Läsa installationsanvisningarna och handboken och följa dem - Utföra alla inspektions- och underhållsarbeten Se vid planeringen av solcellsanläggningen till att alla komponenter i sol-
	Beakta alla av tillverkaren av solpanelerna rekommenderade åtgärder som rör långsiktigt bibehållande av solpanelernas egenskaper. Beakta elleverantörens bestämmelser för inmatning i elnätet, nödströmsdrift och
	<ul> <li>drift av lagringssystem.</li> <li>Fronius Symo Hybrid är en nätkopplad växelriktare med nödströmsfunktion och alltså inte en fristående växelriktare. Beakta därför följande begränsningar i nödströmsdrift: <ul> <li>Minst 1 500 drifttimmar får köras i nödströmsdrift.</li> <li>Fler än 1 500 drifttimmar får köras i nödströmsdrift, om inte 15 % av växelriktarens drifttid för strömmatning överskrids vid den aktuella tidpunkten.</li> </ul> </li> </ul>
Varningsanvis- ningar på utrust- ningen	Det finns varningsanvisningar och säkerhetssymboler på och inuti växelriktaren. Varningsanvisningarna och säkerhetssymbolerna får inte tas bort eller målas över. Anvisningarna och symbolerna varnar för felaktig användning som kan leda till svåra person- och sakskador.



#### Säkerhetssymboler:

Det finns risk för allvarliga personoch sakskador vid felaktig användning.

Använd de beskrivna funktionerna först efter att du har läst och förstått följande dokument i deras helhet:

- Den här bruksanvisningen
- Samtliga bruksanvisningar för systemkomponenterna i solcellsanläggningen, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna

Farlig elektrisk spänning

Vänta tills kondensatorerna har laddats ur!

#### Varningstext:

#### 🚹 FARA!

#### Fara på grund av elektrisk ström.

Det kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

- Se till att in- och utgångssidan är spänningsfria, innan utrustningen öppnas.
- Vänta tills kondensatorerna laddats ur (6 minuter).

#### Symboler på märkskylten:

CE-märkning - bekräftar att gällande EU-riktlinjer och förordningar följs.



WEEE-märkning - elapparater och elskrot ska sorteras separat enligt europeiska riktlinjer och nationellt gällande lagar, och lämnas till miljövänlig återvinning.



RCM-märkning - kontrollerad enligt kraven från Australien och Nya Zeeland.

#### Produktregistrering

#### Varför måste jag registrera mig?

Genom en enkel, kostnadsfri registrering får du fler garantiår. Du behöver bara fylla i lite information och sedan bekräfta registreringen.

#### Vem får registrera en enhet?

Garantiavtalet sluts mellan Fronius och garantitagaren (ägaren av den installerade anläggningen). Därför måste registreringen göras av garantitagaren med hjälp av dennes Solar.web-inloggning. Det krävs en fullmakt för registrering via tredje person. Överträdelse leder till ansvar. Oriktiga uppgifter leder till att garantin upphör att gälla.

#### Hur kan jag registrera mig?

Logga in på webbplatsen **www.solarweb.com** och klicka på fältet "Produktregistrering". Det finns mer information direkt vid produktregistreringen.

#### Var kan jag hitta serienumret på min produkt?

Serienumret syns på märkskylten på Fronius-apparaten. Använd bara det serienummer som visas på bilden på Solar Battery. Serienumren för de enskilda batterimodulerna är inte relevanta.



#### Utförande



Växelriktarens konstruktion:

- (1) Batterihanteringsmodul
- (2) Sidodel
- (3) Lock
- (4) Säkringar
- (5) Dataomvandlare
- (6) Batterimodul (1,2 kWh användningsbar)

Genom Fronius Energy Package marknadsför Fronius en växelriktare med lagringsmöjlighet. En väsentlig komponent är Fronius Solar Battery som innehåller ett laddningsbart litiumjonbatteri. Fronius Solar Battery kompletterar växelriktaren Fronius Hybrid med en lagringsfunktion. Därmed kan solcellsenergin från solpanelsmodulerna lagras för senare användning.

Lagringssystemet är uteslutande avsett för drift med växelriktaren Fronius Hybrid.

Tack vare sin konstruktion och sitt funktionssätt erbjuder lagringssystemet en maximal säkerhet vid monteringen och under driften. I systemet används ett högprestandalitiumjonbatteri på järnfosfatbas (LiFePO4). Det motsvarar den senaste teknologin och uppfyller även de högsta säkerhetsstandarderna.

Lagringssystemet arbetar helautomatiskt i kombination med Fronius växelriktare.

Kan en korrekt laddning av batterierna i Fronius Energy Package inte säkerställas under en lång tid (flera veckor eller månader), oavsett orsak, rekommenderar vi med eftertryck att utföra följande steg för att förhindra en djupurladdning av batterimodulen:

- Stäng av huvudströmbrytaren till Fronius Solar Battery.
- Ta ut DC-säkringarna ur säkringshållaren.
- Dra ut de orangea nätstickkontakterna (POWER CONNECTOR) från de enskilda batterimodulerna.

Avsedd använd- ning	<ul> <li>Fronius Solar Battery är uteslutande avsedd för lagring av likström från växelriktaren Fronius Hybrid för senare användning.</li> <li>Som felaktig användning räknas: <ul> <li>En annan eller därutöver gående användning</li> <li>Ombyggnationer på lagringssystemet som inte uttryckligen rekommenderas av Fronius</li> <li>Inbyggnad av komponenter som inte uttryckligen rekommenderas eller säljs av Fronius</li> <li>Drift med en växelriktare som Fronius inte rekommenderar</li> <li>Drift med en energimätare som Fronius inte rekommenderar</li> </ul> </li> </ul>
	Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår då. Den lagstadgade garantin upphör att gälla.

Till den avsedda användningen hör även att: Läsa installationsanvisningarna och handboken och följa dem Utföra alla inspektions- och underhållsarbeten Beakta elleverantörens bestämmelser för inmatning i elnätet och drift av lagringssystem. Utbyggnad av Fronius Solar Battery erbjuder möjligheten att även efter köpet utöka lagringskalagringskapacipaciteten upp till den maximala kapaciteten på 9,6 kWh användbar energi. teten Utökningen sker genom att låta en behörig elektriker lägga till extra batterimoduler. Utökningen är möjlig upp till 2 år efter inköpsdatumet, men maximalt 30 månader efter leveransen från Fronius i Österrike. Senare utökningar är inte möjliga av tekniska orsaker. Beakta elleverantörens bestämmelser för inmatning i elnätet och drift av lagringssystem. Laddningsnivåns Genom att lägga till eller byta en minnesmodul kan det inträffa inexaktheter vid noggrannhet beräkningen av laddningsnivån (State of Charge - SOC). Särskilt omedelbart ef-(SOC) ter utbyggnaden kan det inträffa beständigheter och hopp. De begränsas till att indikera laddningsnivån och har inget inflytande på enhetens drift. State of charge State of charge Battery Operatic 20

# - State of charge • Battery Operatic directly - Consumption - State of charge

#### Varningsanvisningar på utrustningen

Det finns varningsanvisningar och säkerhetssymboler på batteriet. Varningsanvisningarna och säkerhetssymbolerna får inte tas bort eller målas över. Anvisningarna och symbolerna varnar för felaktig användning som kan leda till svåra personoch sakskador.



#### Säkerhetssymboler - varningstext:



Se upp! Felaktig hantering eller ignorering av anvisningarna och bruksanvisningen kan förorsaka värmerisk, brandrisk eller elektrisk fara som kan leda till svåra personskador.



Läs bruksanvisningen noga och använd den enligt säkerhetsanvisningarna!

Gör så här för att undvika elektriska stötar:

- Ta varken isär eller modifiera enheten.
- Se till att inget vatten kan tränga in i enheten.
- Se till att inga föremål kan tränga in i enheten.
- Ta inte direkt på anslutningarna.



För att undvika överhettning, brand, elektriska stötar och personskador

- Inga ospecificerade enheter för laddning
- Inte i rum med en temperatur på 35 °C eller högre
- Inte i instabila omgivningar
- Får ej utsättas för vibrationer



För att undvika brand

- Ingen kortslutning av de enskilda anslutningarna
- För att undvika överhettning

Åtgärder vid en nödsituation:

- a) Brand:
  - Lämpliga släckmedel: CO2- eller pulversläckare. Brandsläckare med vatten kan förorsaka elektriska stötar.
  - Kontakta räddningstjänsten.
  - Informera utsatta personer.
  - Stäng av huvudströmbrytaren.
  - Stäng av jordfelsbrytaren.
- b) Översvämning:
  - Stäng av huvudströmbrytaren.
  - Stäng av jordfelsbrytaren.
  - Skydda systemet mot vatten och pumpa bort vattnet.
- c) Oklart drifttillstånd (se även kapitel "Oklara drifttillstånd" på sidan 132):
  - Säkerställ tillräcklig ventilation.
  - Stäng av huvudströmbrytaren.
  - Stäng av jordfelsbrytaren.

## Olika driftlägen

Driftlägen förklaring av symboler





#### Batteri

Solcellsmodul

Den alstrar likström.

Det är sammankopplat med växelriktaren på likströmssidan och det lagrar elektrisk energi.

Den omvandlar likström till växelström och laddar batteriet. Tack vare den inbyggda anläggningsövervakningen kan växelriktaren in-



#### Förbrukare i solcellssystemet

Växelriktare - Fronius Hybrid

tegreras i nätverket via WLAN.

Det är de förbrukare (1 eller 3 faser) som är anslutna till solcellssystemet.



#### Mätare - Fronius Smart Meter

Den ger en optimal energihantering. Mätaren kan monteras i kopplingsskåpet av en behörig elektriker. Genom att använda flera Smart Meter är en energiprofilering möjlig. Andra förbrukare och generatorer i systemet kan mätas och övervakas.



#### Nödströmsfunktion

Växelriktaren är förberedd för driftläget Nödström. En behörig elektriker måste koppla in nödströmsfunktionen. I nödströmsdrift arbetar solcellssystemet som terminal.



#### Fronius ohmpilot

För användning av överflödig energi för beredning av varmvatten.



#### **Extra växelriktare i systemet (exempelvis: Fronius Symo)** Den omvandlar likström till växelström. Men den kan inte ladda

något batteri och den är inte tillgänglig i en nödströmssituation.



#### Elnät

Driftläge - växelriktare

Växelriktaren Fronius Hybrid kan användas som en vanlig växelriktare utan anslutet batteri.



#### Driftläge - växelriktare med batteri

Det är inte tillåtet med parallelldrift av flera batterier för att skapa en störningsfri reglering.

För att kunna använda egenförbrukningen i ditt solcellssystem på ett så bra sätt som möjligt, kan ett batteri installeras som ackumulator. Batteriet är sammankopplat med växelriktaren på likströmssidan. Därför krävs det inte flera omvandlingar av strömmen, varför verkningsgraden ökar.



Driftläge - växelriktare med batteri och flera Smart Meter



Driftläge – växelriktare med batteri, ACkopplad till flera växelriktare



Driftläge - växelriktare med batteri och nödströmsfunktion **VIKTIGT!** I driftläget Nödström används en högre nominell frekvens för att undvika en ofrivillig parallelldrift med andra strömalstrare.

Det är inte tillåtet med parallelldrift av flera batterier för att skapa en störningsfri reglering.

Växelriktaren kan följande i en fullt utbyggd hybridsolcellsanläggning:

- Mata in ström i elnätet
- Förse de enheter som har anslutits till solcellsanläggningen med ström vid ett strömavbrott
- Ladda överskottsenergi till batteriet



Driftläge - växelriktare med batteri, Ohmpilot och nödströmsfunktion **VIKTIGT!** I en fullt utbyggd hybridsolcellsanläggning med Fronius Ohmpilot kan Ohmpiloten inte användas vid ett strömavbrott av reglertekniska orsaker. Därför är det till fördel att installera Ohmpiloten utanför nödströmsgrenen.







#### Driftlägen (bara för system med batteri)

Batterisystemet skiljer mellan olika driftlägen. Det aktuella driftläget visas på webbplatsen över anläggningsövervakningen eller i Solar.web.

Driftläge	Beskrivning
Avaktiverat	Batteriet är inte aktivt. Antingen inaktiverades det eller också är ingen kommunikation möjlig med batteriet eller mätaren på grund av ett fel.
Driftläget Normal	Systemet körs i driftläget Normal.
Serviceläge <sup>1)</sup>	Serviceläget aktiverades. Batteriet laddas auto- matiskt upp eller ur till ett definierat SOC-värde. Sedan bibehålls det värdet, ända tills serviceläget avslutas manuellt.
Framtvingad efterladd- ning	Fronius Symo Hybrid efterladdar batteriet för att jämna ut självurladdningen och hålla det inställda, minimala SOC-värdet (skydd mot djupurladd- ning).
Det minimala SOC-värdet har nåtts	Batteriet har nått det inställda, minimala SOC- värdet. Batteriet kan inte laddas ur mer innan det laddats upp.
Energisparläge	Systemet försattes i energisparläget. Alla lysdio- der och batteridisplayen förblir släckta <sup>1)</sup> . Energis- parläget avslutas automatiskt, så snart det finns ett tillräckligt stort energiöverskott igen.
Kalibreringsläge <sup>1)</sup>	Systemet körs i kalibreringsläget. Finns det inte tillräckligt mycket solcellsenergi för att nå 100 %, laddas batteriet cykliskt till 100 % för en intern kalibrering. Det kan i vissa fall ta lång tid (beroen- de på väder, mikrocykler, temperatur etc.).
Djupurladdningsskydd <sup>1)</sup>	Fronius Symo Hybrid efterladdar batteriet för att jämna ut självurladdningen och för att hålla den minimala laddningsnivån.
Start	Lagringssystemet startar i energisparläget (stand- by).

1) Tillgängligt endast för Fronius Solar Battery.

## Driftläget Nödström

Förutsättningar för driftläget Nödström	<ul> <li>Följande förutsättningar måste vara uppfyllda, för att hybridväxelriktarens nödströmsfunktion ska kunna nyttjas:</li> <li>Korrekt kabeldragning av nödströmssystemet när det gäller elinstallationen (se dokumentet "Fronius Energy Package - exempel nödströmsomkoppling")</li> <li>Fronius Smart Meter måste monteras och konfigureras i inmatningspunkten.</li> <li>Aktuell fast programvara på växelriktaren - uppdatera den fasta programvaran vid behov</li> <li>Placera den nödströmsdekal som följer med växelriktaren på elcentralen.</li> <li>Välj alternativ (nödströms)-inställning i växelriktarens CONFIG-meny (se monteringsanvisningen).</li> <li>Gör de nödvändiga inställningarna i området Nödström i menyn IU-tilldelningar (webbplatsen Fronius anläggningsövervakning → Inställningar → IU-tilldelning → Nödström).</li> <li>Ställ nödströmmen i driftläget "Auto" i anläggningsöversikten (webbplatsen Fronius anläggningsövervakning → IU-tilldelning → Driftläget Nödström)</li> </ul>	
	Finns det fler växelriktare i systemet, ska de installeras utanför nödströmskret- sen, men innanför Fronius Smart Meter, se <b>Driftläge - växelriktare med batteri,</b> <b>en extra växelriktare och nödströmsfunktion</b> på sida <b>23</b> .	
	<b>OBSERVERA!</b> Nödströmsdriften är inte möjlig med batterierna i serien LG Chem ResuH.	
Övergång från driftläget Strömmatning till driftläget Nödström	<ol> <li>Det allmänna elnätet övervakas av det växelriktarinterna nät- och anlägg- ningsskyddet och av en ansluten Fronius Smart Meter.</li> <li>Det blir avbrott i det allmänna elnätet eller vissa nätparametrar under- eller överskrids.</li> <li>Växelriktaren utför de åtgärder som krävs enligt bestämmelserna i det aktu- ella landet och stängs sedan av.</li> <li>Växelriktaren startar i driftläget Nödström efter en kontrolltid.</li> <li>Alla förbrukare i hushållet som är kopplade till nödströmskretsen försörjs av batteriet och solpanelsmodulerna. Övriga förbrukare försörjs inte och är frånkopplade på ett säkert sätt.</li> </ol>	
Övergång från driftläget Strömmatning till driftläget Nödström	<ol> <li>Växelriktaren arbetar i driftläget Nödström.</li> <li>Det allmänna elnätet fungerar som vanligt igen.</li> <li>Fronius Smart Meter mäter nätparametrarna i det allmänna elnätet och överför informationen till växelriktaren.</li> <li>Stabiliteten för det allmänna elnätet när det kommer tillbaka mäts genom kontroll av mätvärdena för Fronius Smart Meter.</li> <li>Växelriktaren avslutar driftläget Nödström.</li> <li>Alla strömkretsar är åter anslutna till och försörjs från det allmänna elnätet.</li> <li>Växelriktaren kan åter starta i driftläget Strömmatning utifrån de normativt nödvändiga nätkontrollerna.</li> </ol>	
Begränsningar i nödströmsdrift	I nödströmsdrift kan vissa elapparater inte fungera på grund av höga start- strömmar (exempelvis kylar och frysar). Vi rekommenderar att alla förbrukare	

som inte absolut behövs stängs av under nödströmsdrift.

	Omkopplingen från nätansluten drift till nödströmsdrift tar en liten stund. Därför kan inte batterisystemet med nödströmsfunktion användas som avbrottsfri strömförsörjning för exempelvis datorer.
	Om det inte finns energi tillgänglig från batteriet eller från solpanelsmodulerna under nödströmsdriften, stängs nödströmsdriften av, oavsett om det allmänna elnätet är tillgängligt eller inte. Fronius Solar Battery: Så fort det finns tillräckligt med energi från solpanelsmo- dulerna startar nödströmsdriften automatiskt igen. BYD Battery-Box Premium: Systemet måste startas manuellt igen när det finns tillräckligt med energi från solpanelsmodulerna eller det allmänna elnätet. För korrekt inkopplingsföljd, se kapitel <b>BYD Battery-Box Premium</b> på sidan <b>32</b> .
	Overlast Nödström" visas. Observera att den maximala effekten i nödströmsdrift enligt tekniska data måste beaktas!
Nödström och energisparläge	<ul> <li>Går växelriktaren i nödströmsdrift, är energisparläget aktivt automatiskt. Under följande förutsättningar sätts batteriet och växelriktaren i energisparläget efter en väntetid på 8-12 minuter:</li> <li>Batteriet har laddats ur till den minimala laddningsnivån och det kommer ingen energi från solpanelsmodulerna.</li> <li>Växelriktaren befinner sig i ett felläge, som inte kvitteras automatiskt (exempelvis flera överlaster).</li> <li>Växelriktaren sätts i energisparläget (driftläget Standby) via displayinställningen.</li> </ul>
	Om batteriet och växelriktaren är i energisparläget aktiveras systemet med följande åtgärder igen (gäller endast för Fronius Solar Battery): - Det finns tillräckligt mycket energi från solpanelsmodulerna. - Det allmänna elnätet fungerar igen. - Batteriets strömbrytare slås av och på.
	Du hittar mer information om energisparläget i kapitel <b>Energisparläge</b> på sidan <b>27</b>
Fronius Ohmpi- lot och driftläget Nödström	Fronius Ohmpilot är inte lämplig för driftläget Nödström. Finns det en Fronius Ohmpilot, ska den installeras utanför nödströmsgrenen (se <b>Driftläge - växelrik-</b> tare med batteri, Ohmpilot och nödströmsfunktion, på sidan 23).
	OBSI!
	<ul> <li>Fara på grund av aktiv Ohmpilot i driftläget Nödström.</li> <li>Det kan leda till att nödströmsförsörjningen slutar att fungera.</li> <li>Aktivera aldrig Ohmpilotens boost-läge.</li> </ul>
	<ul> <li>Stäng av säkringen till Fronius Ohmpilot (om sådan finns).</li> <li>Inaktivera de funktioner som överskrider effektgränserna i driftläget Nödström, innan ett elavbrott sker.</li> </ul>
	Inaktivera de funktioner som överskrider effektgränserna i driftläget Nödström: Ställ Ohmpilotens värmepatronsmätare på Manuell (under "Allmänt - Allmänna inställningar - Värmare 1 - Manuell").
	Inaktivera inställningarna "Legionellaskydd (tim)" och "Anpassa dagsförlopp" (under "Allmänt - Allmänna inställningar - Värmare 1").

## Energisparläge

#### Allmänt

Energisparläget (Standby) är avsett för att reducera anläggningens egenförbrukning. Det finns i den fasta programvaruversionen 1.4.1-11 för anläggningsövervakning. Såväl växelriktaren som batteriet växlar automatiskt till energisparläget under vissa förutsättningar.

#### **Fronius Symo Hybrid**

Är batteriet tomt och det inte finns någon solcellsenergi att tillgå, övergår växelriktaren till energisparläget. Det är bara växelriktarens kommunikation med Fronius Smart Meter och Fronius Solar.Web som upprätthålls.

#### **Fronius Solar Battery**

I batteriets energisparläge förblir displayen mörk. I Solar.web visas ett "i" vid batterisymbolen i energisparläget. På energibalansindikatorn visas inte laddningsnivån SOC (State of Charge) för Fronius Solar Battery i energisparläget.

#### BYD Battery-Box Premium

I Solar.web visas ett "i" vid batterisymbolen i energisparläget.



När alla avstängningsvillkor uppfyllts, växlar batteriet till energisparläget inom 6 minuter. Tidsfördröjningen säkerställer att minst en omstart av växelriktaren kan göras.

Växelriktaren växlar automatiskt till energisparläget efter batteriet.

#### Nödström:

Har nödströmsfunktionen aktiverats, växlar batteriet inte till energisparläget i nätdrift. I annat fall kan ingen svartstart (start utan vare sig nät- eller solcellsförsörjning) av hybridsystemet säkerställas.

Under nödströmsdriften och om den minimala laddningsnivån underskrids, övergår batteriet till energisparläget.

Påslagningsvill- kor för Fronius Symo Hybrid och Fronius Solar Battery	<ul> <li>Energisparläget avslutas när ett av följande villkor har uppfyllts under minst 30 sekunder:</li> <li>Energisparläget är inte längre tillåtet på grund av en ändrad inställning på växelriktarens webbplats.</li> <li>Det finns mer än 50 W tillgängligt för att ladda batteriet. Inmatningseffekten i det allmänna elnätet är minst 50 W högre än den som behövs i hushållet.</li> <li>Om den dynamiska effektreduceringen har satts till 0, eller om systemet är i nödströmsdrift, är inmatningseffekten till det allmänna elnätet alltid lägre än den effekt som behövs i hushållet.</li> <li>I så fall finns det ett eget villkor (dynamisk effektreducering &lt; 300 W eller aktiv nödströmsdrift): Energisparläget avslutas, om solpanelseffekten ligger över en angiven tröskel (50 W).</li> <li>En batteriel laddas för att återställa den minimala laddningsnivån eller för att göra en kalibrering.</li> <li>Fronius Solar Battery väcks, så snart Symo Hybrid genererar solcellseffekt. Det garanterar en tillförlitlig batteridrift.</li> </ul>
Specialfall	Om växelriktaren inte är i drift under 8-12 minuter (exempelvis vid fel) eller om det är ett avbrott i den elektriska anslutningen mellan växelriktaren och batteri- et, växlar batteriet alltid till energisparläget. På så vis reduceras batteriets självurladdning.
Indikering på en- heterna och användargräns- snitten	<ul> <li>Under energisparläget:</li> <li>Den orangea statuslysdioden lyser</li> <li>Växelriktarens webbplats kan nås</li> <li>Alla tillgängliga data sparas och sänds till Solar.web.</li> <li>Den tillgängliga datan syns på Solar.web.</li> </ul> Energisparläget indikeras på växelriktarens webbplats och på Solar.web i form av ett "i" bredvid batterisymbolen på anläggningsöversikten.



## Kalibreringsladdning för Fronius Solar Battery

Nyttan med ka- libreringsladd- ning	Naturliga skillnader i de enskilda cellkapaciteterna och den låga självurladdning som sker i varje batteri, leder till att cellspänningarna skiljer sig åt. Det gör SOC- värdet mindre exakt. Detta påverkar driften. Vidtas inga åtgärder, kommer batte- riet att skadas. Tack vare den cykliskt genomförda kalibreringsladdningen sätts alla celler i bat- teriet på samma laddningsnivå och SOC-värdet kalibreras. Därmed säkerställs en lång livslängd för battericellerna.
Allmänt	<ul> <li>Fastställandet av den exakta laddningsnivån (State of Charge = SOC) i batteriet är viktig för driftstyrningen. För att säkerställa den måste batteriet regelbundet laddas till 100 %. På så sätt kalibreras SOC-värdet.</li> <li>Fronius Solar Battery:</li> <li>Kalibreringsladdningen sker automatiskt under pågående drift efter flera uppladdnings- och urladdningscykler. Två väsentliga faktorer är avgörande för när kalibreringsladdningar görs:</li> <li>Genomsnittlig laddningsnivå</li> </ul>
	<ul> <li>Batteriets energigenomströmning</li> <li>Eftersom de här faktorerna är väldigt väderberoende, kan tidpunkten för en ka- libreringsladdning variera mellan årstiderna.</li> <li>Den nedanstående beskrivningen av kalibreringsladdningen gäller från program- varuversionen 1.4.1-12 av Fronius anläggningsövervakning.</li> </ul>
Villkor för att starta kalibre- ringsladdningen (Fronius Solar Battery)	<ul> <li>En uppladdnings- och urladdningscykel för Fronius Solar Battery motsvarar 48 Ah energigenomströmning per batterimodul. Kalibreringsladdningen sker cykliskt enligt följande förutsättningar: <ul> <li>Efter 3 hela uppladdnings- och urladdningscykler och ett SOC-värde på 80 %</li> <li>Efter 5 hela uppladdnings- och urladdningscykler och ett SOC-värde på 50 %</li> <li>Efter 7 hela uppladdnings- och urladdningscykler oberoende av SOC-värdet</li> </ul> </li> <li>I nyinstallerade system samt vid modulbytes- eller modulutökning startas auto- matiskt en kalibreringsladdning efter 30 minuter.</li> </ul>
Kalibrerings- laddningens förlopp (Fronius Solar Battery)	Kalibreringsladdningen görs primärt med hela solcellseffekten. Är inte solcellse- nergin tillräcklig, hämtas energi från det allmänna elnätet. Det görs även om funktionen "Tillåt laddning från nätet" är inaktiverad, eftersom det rör sig om en funktionskritisk begäran. Beräkningen av SOC-värdet sker för varje batterimodul. Därför måste varje bat- terimodul uppnå ett SOC-värde på 100 %.

Kalibre- ringsförlopp (Fronius Solar Battery)	<ol> <li>Startvillkoren måste vara uppfyllda.</li> <li>Batteriet laddas upp till 100 % med en minimiström på 6,5 A eller med hela solcellseffekten.</li> <li>För att ett SOC-värde på 100 % ska uppnås per batterimodulsfack, måste ett av de båda nedanstående villkoren vara uppfyllt under minst 2 minuter (för varje cell i alla batterimoduler):         <ul> <li>Minimal cellspänning ≥ 3,45 V och strömstyrka &lt; 100 mA</li> <li>Minimal cellspänning &gt; 3,5 V oberoende av strömstyrka</li> </ul> </li> <li>Uppfyller batterimodulen ett av de båda villkoren, begränsas strömmen för att förhindra en överbelastning. En ström i det tvåsiffriga mA-området flödar via ett förbiledningsmotstånd.</li> <li>Behövs inte solcellseffekten, förbrukas den direkt.</li> <li>Uppfyller alla celler i alla batterimoduler ett av de båda villkoren, sätts SOC- värdet på 100 %. Därmed är kalibreringsladdningen avslutad.</li> </ol>
Kalibrerings- laddningens tidsåtgång (Fro- nius Solar Batte- ry)	På grund av toleranser i cellerna varken laddas eller urladdas de lika snabbt. Ef- tersom såväl cellerna som batterimodulerna är seriekopplade och den långsam- maste cellen bestämmer uppladdnings- och urladdningstiden, avslutas kalibre- ringsladdningarna olika snabbt.
	Mycket sällan utförda kalibreringsladdningar eller hela laddningscykler (årtids- beroende, exempelvis under vintermånaderna) leder till stora avvikelser i cell- spänningarna i batterimodulerna. I kalibreringsläget laddas en cell snabbare än de resterande cellerna. Den cellen börjar sedan att utjämna. De resterande cel- lerna kan då laddas med enbart en svagare laddningsström. Det tar längre tid, tills att cellerna har nått målvärdet.
	Fulladdas batteriet regelbundet, krävs det sällan kalibreringsladdningar. Cellerna kalibreras med 100 % SOC vid varje laddning. Under vintermånaderna med få fulladdningar och en låg energigenomströmning kan kalibreringsladdningarna ta längre tid, eftersom större skillnader mellan bat- terimodulerna måste jämnas ut.
Begränsningar under kalibre- ringen (Fronius Solar Battery)	<ul> <li>Det går inte att ta ut energi ur batteriet (urladdning).</li> <li>Optimeringen av egenförbrukningen tas ur funktion, medan kalibreringen görs.</li> <li>Det går att ladda från elnätet, om funktionen "Tillåt laddning från nätet" inte är aktiverad, eftersom det rör sig om en systemrelevant serviceladdning.</li> <li>Nollinmatningen enligt normen bibehålls och även en serviceladdning kan startas, om man vill utöka eller byta batterimoduler under en kalibrering.</li> <li>Det går att starta driftläget Nödström, men då avbryts kalibreringsladdning-en.</li> </ul>
Indikering under kalibrerings- laddningen (Fro- nius Solar Batte- ry)	Så snart kalibreringsladdningen startas, indikeras det i Fronius Solar.web (aktuell balans och energibalans) eller på webbgränssnittet för hybridväxelriktaren Froni- us Symo Hybrid.



I översikten i Fronius Solar.web eller på webbgränssnittet för växelriktaren indikeras kalibreringsladdningen som information. Genom att klicka på batterisymbolen (se bilden till vänster) visas informationen "Batteriet befinner sig i kalibreringsläget".

På energibalansbilden i Solar.web visas starten och slutet av kalibreringsladdningen genom att ändra batteristatusen ("batteriläge: Normal  $\rightarrow$  Calibrate" (Kalibrera) och "batteriläge: Calibrate  $\rightarrow$  Normal")

I grafiken nedan visas kalibreringsladdningen för Fronius Solar Battery på energibalansbilden. I början av kalibreringsladdningen laddas hela solcellsproduktionen i batteriet. Vid den tidpunkt, då en cell är fulladdad, tas bara en viss laddningsström upp av batteriet. Den laddningsströmmen sjunker mot O A vid ökande cellspänning.



På batteridisplayen visas statusen "charging" (CHG) (Laddning), precis som i normal drift och dessutom visas den aktuella laddningsströmmen i ampere. Sjunker laddningsströmmen under 0,3 A, visas bara 0 A på displayen, trots att kalibreringsladdningen pågår.

I Fronius Solar.web visas SOC-värdet för hela batteriet. På batteridisplayen kan SOC-värdena för de enskilda batterimodulerna läsas av.

## Lämpliga externa batterier för Fronius Symo Hybrid

#### LG Chem ResuH

Fronius informerar härmed uttryckligen om att externa batterier inte kommer från Fronius. Inte heller är Fronius marknadsförare eller återförsäljare för sådana batterier. Därför övertar Fronius varken ansvar eller ger några garantier för de här batterierna.

Fronius Symo Hybrid kan drivas med ett LG Chem-högspänningsbatteri av typen RESU7H(typ-R) eller RESU10H(typ-R).

Fronius Checkbox 500 V från Fronius behövs för anslutning av ett LG-batteri till en hybridväxelriktare. När LG Chem-högspänningsbatteriet används, är nödströmsdrift inte möjlig.

Läs det här dokumentet och installationsanvisningen till Fronius Symo Hybrid, Fronius Checkbox 500V och det externa batteriet inför installationen och idrifttagandet.

Alla dokument finns på följande adress:

#### www.fronius.com/photovoltaics/infocentre/tech-support/how-to-install

Dokumentationen till LG Chem ResuH följer med det externa batteriet eller kan beställas hos tillverkaren.

#### **FARA!**

#### Det finns risk för DC-spänning från växelriktaren och batteriet.

Det kan leda till svåra personskador eller till döden.

- Fronius Checkbox 500V måste monteras i systemet enligt monteringsanvisningen.
- ► Läs och använd monteringsanvisningen "Fronius Checkbox 500V". Monteringsanvisningen följer med leveransen av Fronius Checkbox 500V.
- Dra kablarna till det "externa batteriet med Fronius Symo Hybrid och Fronius Checkbox 500V" enligt kopplingsschemat. Kopplingsschemat följer med leveransen av Fronius Checkbox 500V.

#### BYD Battery-Box Premium

Fronius informerar härmed uttryckligen om att externa batterier inte kommer från Fronius. Inte heller är Fronius marknadsförare eller återförsäljare för sådana batterier. Därför övertar Fronius varken ansvar eller ger några garantier för de här batterierna.

Fronius Symo Hybrid kan drivas med följande versioner av BYD Battery-Box Premium:

- HVM 8.3\*
- HVM 11.0
- HVM 13.8
- HVM 16.6
- HVM 19.3
- HVM 22.1

Parallelldrift av upp till 3 st. BYD HVM-batterier är möjlig under förutsättning att anvisningarna för BYD följs. Det är inte tillåtet att kombinera 3 st. HVM 22.1.

\* Instruktion för anläggningar med nödströmsomkoppling med Fronius Symo Hybrid och BYD Battery-Box Premium HVM 8.3:

Om strömavbrott inträffar och ingen energi genereras från solcellsanläggningen, så kanske anläggningen inte kan växla till nödströmsläget om batteriladdningen är låg (typiskt under 20 %).

Läs det här dokumentet och monteringsanvisningen till Fronius Symo Hybrid och det externa batteriet inför installationen och idrifttagandet. Alla dokument finns på följande adress:

#### www.fronius.com/photovoltaics/infocentre/tech-support/how-to-install

Vid föråldrade versioner av den fasta programvaran kan det uppstå inkompatibiliteter mellan växelriktaren och batteriet. Om ett motsvarande meddelande visas:

- Uppdatera programvaran för växelriktaren se Tjänster Uppdatera den fasta programvaran på sidan 87
- Uppdatera den fasta programvaran för batteriet, se dokumentationen för batteriet

Dokumentationen för BYD Battery-Box Premium följer med det externa batteriet eller kan beställas hos tillverkaren.

#### VIKTIGT!

För att driften ska säkerställas med BYD Battery-Box Premium HVM måste systemets inkopplingssekvens nedan alltid följas.



Sätt DC-frånskiljaren i läget "Av". Koppla från säkringen.



Slå på batteriet.



Slå på säkringen. Sätt DC-frånskiljaren i läget "På".

## Användning
# Datakommunikation

Γ

## Datakommunikationsområde

	PIN 2 PIN 1 PIN 2 PIN 1 PIN 2 PIN 1 PIN 2 PIN 3	
Pos	Beteckning	
(1)	Omkopplingsbara strömgränssnitt för multifunktioner	
	Använd den 2-poliga motkontakten från leveransomfattningen för växel- riktaren till anslutningen av strömgränssnittet för multifunktioner.	
(2)	Potentialfri kopplingskontakt med motkontakt	
	Maximalt 250 V AC/4 A AC Maximalt 30 V DC/1 A DC Maximalt 1,5 mm² (AWG 16) kabeltvärsnitt	
	Stift 1 = slutarkontakt (Normally Open) Stift 2 = rot (Common) Stift 3 = öppnarkontakt (Normally Closed)	
	Använd motkontakten från leveransomfattningen för växelriktaren till anslutningen av den potentialfria kopplingskontakten.	
	anslutningen av den potentialfria kopplingskontakten.	

## Allmänt

Växelriktaren är seriemässigt utrustad med den WLAN-kompatibla anläggningsövervakningen och energihanteringsenheten (Fronius Datamanager). Fronius anläggningsövervakning omfattar bland annat följande funktioner:

- Egen webbplats med visning av aktuella data och olika inställningsmöjligheter
- Direkt anslutningsmöjlighet till Fronius Solar.web
- Internet-förbindelse via WLAN eller LAN
- Laststyrning för växelriktaren genom att ange effektgränsvärden, minimi- eller maximidrifttider eller nominella drifttider
- Styrning av växelriktaren via Modbus (TCP)
- Inmatning av styrningsprioriteter
- Styrning av växelriktaren via anslutna mätare (Fronius Smart Meter)
- Styrning av växelriktaren via en mottagare för rundstyrningssignaler (exempelvis inmatning av reaktiv effekt eller aktiv effekt)
- Dynamisk effektreducering under beaktande av egenförbrukningen
- Styrning av batteriladdningen under beaktande av de inställda reglermålen
- Styrning av nödströmsdrift

Manöverelement, anslutningar och indikeringar på anläggningsövervakningen



## Nr Funktion

## (1) Brytare IP

För omkoppling av IP-adressen:

### Brytarposition A

Angiven IP-adress och öppning av WLAN Access Point

Står brytaren IP i läge A, öppnas dessutom en Access Point för en direkt WLAN-förbindelse med anläggningsövervakningen.

Åtkomstdata till den här Access Point: Nätverksnamn: FRONIUS\_239.XXXXXX Kod: 12345678

Det går att komma åt anläggningsövervakningen:

- Via DNS-namnet "http://datamanager"
- Via IP-adressen 169.254.0.180 för LAN-gränssnitt
- Via IP-adressen 192.168.250.181 för WLAN Access Point

## Nr Funktion

Brytarposition **B** Tilldelad IP-adress

Anläggningsövervakningen arbetar dynamiskt med en tilldelad IPadress med fabriksinställning (DHCP) IP-adressen kan ställas in på webbplatsen för anläggningsövervakningen.

## (2) LED WLAN

- Blinkar grön: Anläggningsövervakningen står i Service-läget (brytaren IP på instickskortet för anläggningsövervakningen står i läget A eller Service-läget aktiverades via displayen på växelriktaren och WLAN Access Point är öppen).
- Lyser grön: vid befintlig WLAN-förbindelse
- Blinkar omväxlande grön/röd: Den tid då WLAN Access Point är öppen efter aktiveringen (1 timma) överskrids.
- Lyser röd: vid avsaknad av WLAN-förbindelse
- Blinkar röd: felaktig WLAN-förbindelse

## (3) Lysdiod Förbindelse Solar.web

- Lyser grön: vid förbindelse med Fronius Solar.web
- Lyser röd: vid nödvändig men avsaknad av förbindelse med Fronius Solar.web
- Lyser inte: om ingen förbindelse med Fronius Solar.web krävs eller sändning av data till Solar.web har inaktiverats.

## (4) Lysdiod Försörjning

- Lyser grön: vid tillräcklig strömförsörjning från det interna kommunikationssystemet, anläggningsövervakningen är driftklar.
- Lyser inte: vid avsaknad av strömförsörjning från det interna kommunikationssystemet
- Blinkar röd: under en uppdateringsprocess
  - VIKTIGT! Bryt aldrig strömmen under en uppdateringsprocess.
  - Lyser röd: uppdateringen misslyckades.

## (5) Lysdiod Förbindelse

- Lyser grön: vid korrekt förbindelse inom det interna kommunikationssystemet
- Lyser grön: vid avbruten förbindelse inom det interna kommunikationssystemet

## (6) Anslutning LAN

Ethernet-gränssnitt med blå färgmarkering för anslutning av Ethernet-kabeln



## Modbus RTU 2-ledad (RS485):

- D Modbus-data -
- D Modbus-data +

## Int/Ext försörjning

- Jord

+

U<sub>int</sub>/U<sub>ext</sub> Utgång för den interna spänningen på 12,8 V eller ingång för en extern försörjningsspänning på 12,8-24 V DC (+ 20 %)

## Digitala ingångar: 0-3, 4-9

Spänningsnivå: low = 0-1,8 V, high = 3-24 V DC (+ 20 %) Ingångsströmmar: beroende på ingångsspänningen, ingångsmotstånd = 46 kohm

## Digitala utgångar: 0-3

Kopplingsförmåga vid försörjning via instickskortet för anläggningsövervakningen: summan 3,2 W för alla 4 digitala utgångarna

Kopplingsförmåga vid försörjning från en extern nätdel med minst 12,8 till högst 24 V DC (+ 20 %) ansluten till Uint/Uext och jord: 1 A och 12,8-24 V DC (beroende på den externa nätdelen) per digital utgång

Anslutningen till in-/utgångarna sker via den medföljande motkontakten.

## (8) Antennsockel

För fastskruvning av WLAN-antenn

## Nr Funktion

## (9) Brytare Modbus-terminering (för Modbus RTU) Intern bussavslutning med motstånd på 120 ohm (ja/nej)

Brytare i läget "on": avslutningsmotstånd 120 ohm aktivt Brytare i läget "off": inget avslutningsmotstånd aktivt



**VIKTIGT!** I en RS485-buss måste avslutningsmotståndet vara aktivt vid den första och den sista enheten. I installationsanvisningen finns det en detaljerad beskrivning.

# Fronius Hybrid växelriktare

## Knappar och indikeringar



Pos	Beskrivning	
(1)	Display För visning av värden, inställningar och menver	
Kontroll- och statuslysdioder		
(2)	Allmän statuslysdiod	

(2)	<ul> <li>Lyser:</li> <li>Om ett statusmeddelande visas på displayen (röd vid fel, orange vid varning)</li> <li>Vid ett avbrott i strömmatningsdriften</li> <li>Medan ett fel åtgärdas (växelriktaren väntar på en kvittering eller att ett uppkommet fel åtgärdas)</li> </ul>
(3)	<ul> <li>Startlysdiod (orange)</li> <li>Lyser: <ul> <li>När växelriktaren befinner sig i den automatiska start- eller egentestfasen (så fort solpanelsmodulerna avger tillräcklig effekt efter soluppgången)</li> <li>När växelriktaren har kopplats om till driftläget Standby i inställningsmenyn (= manuell avstängning av strömmatningsdriften)</li> <li>Medan programvaran för växelriktaren uppdateras.</li> </ul> </li> </ul>
(4)	Lysdioden för driftstatus (grön) Lyser: - När solcellsanläggningen arbetar störningsfritt efter den automa- tiska startfasen för växelriktaren - Så länge strömmatnings- eller lagringsdriften pågår
Funkt	tionsknappar - tilldelade olika funktioner beroende på valet:
(5)	Knapp "Vänster/Upp" För navigering åt vänster och uppåt
(6)	Knapp "Ner/Höger" För navigering neråt och åt höger
(7)	Knapp "Meny/Esc" För byte till menynivån För att lämna inställningsmenyn
(8)	Knapp "Enter" För att bekräfta ett val

Knapparna fungerar kapacitivt. Fukt kan påverka deras funktion negativt. Torka av knapparna vid behov för att bibehålla en optimal funktion.

## Display

Displayen försörjs via AC-nätspänningen samt från solcells- och batterisidan. Displayen kan stå till förfogande hela dagen beroende på inställningen i inställningsmenyn.

## VIKTIGT!

## Växelriktarens display är inget kalibrerat mätinstrument.

En svag avvikelse gentemot elleverantörens mätare är systemrelaterad. För exakt avräkning av uppgifterna med elleverantören krävs det därför en kalibrerad mätare.

	Menypunkt
AC Output Power	Parameterförklaring
1759	Indikering av värden och enheter samt statuskod
· • • •	Funktionsknapparnas tilldelning
· · · · · · · · · · · ·	

Indikeringsområden på displayen, indikeringsläge

<b>Satus</b>	Minnessymbol
≺Standby  Relay	Tidigare menyposter
Display Setting	- Aktuell vald menypost
+ Energy Yield	Kommande menyposter
<b>↓ ± + +</b> (^)	
	Funktionsknapparnas tilldelning

## (\*) Skrollningslist

Minnessymbol - visas kortfristigt när de inställda värdena sparas

# **Fronius Solar Battery**

#### Batterihanteringsmodul



## (1) LC-display

Visar information om en moduls status beträffande (Laddning/Urladdning, Total spänning, Total strömstyrka, Total övrig kapacitet, Antal anslutna moduler, Varje moduls övriga kapacitet, Spänning/Temperatur med mera i cellblocket).

## (2) DISP-knapp

Ändrar den information som visas på displayen.

## (3) Indikatorlysdiod Normal status: Grön Fel: Röd blinkande

## (4) **POWER ON/OFF-brytare** POWER ON: Slå på batterimoduler och batterihanteringsmodul (drift) POWER OFF: Stäng av batterimoduler och batterihanteringsmodul (strömförsörjning avbruten)

## Batterimodul



## (1) Indikatorlysdiod Normal status: Grön

Fel: Röd blinkande

## Display

Tryck på DISP-knappen för att visa information på displayen.

Omkopplingsdiagram för displayen



- Tryck på DISP-knappen och håll den intryckt.
- → Tryck på DISP-knappen.
- Nr.N. Betyder den aktuella minnesmodulen

## Tips:

- Tryck på DISP-knappen längre än 3 sekunder.
- Om DISP-knappen på displayen "Connection" (Anslutning) aktiveras och hålls intryckt, ställs indikeringen på displayen tillbaka på "Overall" (Alla).
- · "Comm Off Mode" (Kommunikation Av) används för underhållet.

## Displayindikeringar

Display "Overall" (Generell)

MODEEDISIEE.10.	. 0A
	· UV

Indike- ring	Detaljer	Display
LÄGE	Laddnings-/Urladdnings- och Stopp-läge	DIS: Ladda ur CHG: Ladda
RSOC	Återstående systemkapacitet	0-100 %
Ι	Total strömstyrka i systemet	- 999,9 till + 999,9 A
V	Total spänning i systemet	0,0-999,9 V

Display "Connection" (Anslutning)

|--|

Indike-	Detaljer	Display
ring		

UNIT	Antal anslutna moduler	1-16
VER	Version	XXXX
CON	De anslutna modulernas status	I exemplet ovan är 6 moduler anslutna (nr 00-05).

## Indikering "Status" (Status)

MINDEO111111111111111111111111111111111111
--

Indike- ring	Detaljer	Display
M_NO	Antal visade moduler	00-15
STAT	Modulstatus	YX (Y: Aktuell status, X: Tidigare status) 1X [Pre Charge]: Förladdning 2X [Initial]: Initialt 3X [Normal Chg]: Normal ladd- ning 4X [Terminate]: Ladda slut 5X [Normal Dis]: Normal urladd- ning 6X [Over Volt]: Överspänning 7X [Over Volt]: Överspänning 7X [Over Dis]: Överurladdning 8X 9X [Over Temp C]: Övertempe- raturladdning BX [Over Temp D]: Övertempe- ratururladdning CX [Over Curr D]: Överströmsur- laddning DX [Unbalance]: Ojämn cellvikt EX [Chg Supsend]: Intermittent laddning FX

## Indikering "Mode, Current, SOC, Voltage" (Läge, Ström, SOC, Spänning)

|--|

Indike- ring	Detaljer	Display
M_NO	Antal visade moduler	00-15
RSOC	Återstående modulkapacitet	0-100 %
Ι	Modulströmstyrka i systemet	- 999,9 till + 999,9 A
V	Modulspänning i systemet	0,0-999,9 V

## Indikering "Cell Temp., Cycle Count" (Celltemperatur, Antal cykler)



Indike- ring	Detaljer	Display
M_NO	Antal visade moduler	00-15
CYCL	Antal cykler	0000-9999
Т	Genomsnittstemperaturen i alla celler	- 99,9 till + 99,9 °C

## Indikering "Alarm bits" (Larmbitar)

Г

|--|

Indike- ring	Detaljer	Display
M_NO	Antal visade moduler	00-15
ALRM	Modulstatus	8 000 [Over Volt]: Överspänning 4 000 [Terminate]: Ladda slut 2 000 [Under Volt]: Under- spänning 1 000 [Over Curr]: Överström 0800 [Over Temp]: Övertempe- ratur 0400 [0]: 0200 [Resister]: Larmmotstånd 0100 [Unbalance]: Ojämn cell- vikt Indikering om flera larm löses ut Exempel: Följande meddelande visas, om såväl "Over Current" (Överström) som "Over Temp" (Övertemperatur) identifieras. En högre bit-nivå prioriteras högre än meddelanden inom pa- rentes: "ALRM = 1800 [Over Curr]" (Överström)

## Indikering "Heatsink Temp" (Kylkropp temperatur)

HEATSINK TMPEH 23C COMM QL III = 100%
--

Indike-	Detaljer	Display
ring		

HEAT- SINK_T MP	Kylkroppens temperatur	- 40 till + 119 °C
COMM_ QL	Den interna kommunikationens kvalitet	0-100 %



## Manöverelement och indikeringar dataomvandlare

Förbindelse med Fronius Solar Battery Förbindelse med växelriktaren Fronius Hybrid



Fabriksinställningar:

- S4 = 0x0 (hex) = 0000 (binär) S5 = 0x0 (hex) = 0000 (binär) S6 = 0x1 (hex) = 0001 (binär)
- S7 = 0x4 (hex) = 0100 (binar)





RS485-terminal Rx422 = off Tx 422 = off

## Lysdiodsindikeringar dataomvandlare

Dataomvandlaren är försedd med 8 lysdioder med följande betydelser:

Fronius Solar Bat- tery RS232/422/485	Växelriktaren Fro- nius Hybrid Fältbuss- RS232/422/485		
Lysdiod Power (Effekt)		grön	Försörjningsspänning på lagringssidan
Lysdiod 1/2/4/8 (Error No/Selec- ted ID) (Fel num- mer/Vald ID)		grön	Allmänt gateway-fel
Lysdiod State (Status)		röd/grön	Allmänt gateway-fel
	Lysdiod State (Status)	röd/grön	Gränssnittsstatus växelrik- tare
	Lysdiod Power (Effekt)	grön	Försörjningsspänning växelriktare

## Lysdioden "Power" (Effekt) (Fronius Solar Battery)

Den här lysdioden är direkt förbunden med försörjningsspänningen (som tillval även potentialseparerad) för det 1:a seriella gränssnittet.

## Lysdioden "1/2/4/8 (Error No/Selected ID)" (Fel nummer/Vald ID)

Blinkar de här 4 lysdioderna samtidigt som lysdioden "State" (Status) lyser röd, visas felnumret binärkodat enligt tabellen i kapitlet "Åtgärdande av fel".

## Lysdioden "State" (Status) (Fronius Solar Battery)

Grön lysande	Status OK
Grön blinkande	Status OK
Grön/röd blinkan- de	Status OK
Röd lysande	Allmänt gateway-fel (se lysdioderna Error No) (Fel num- mer)
Röd blinkande	Dataomvandlaren befinner sig i konfigurations-/testläget

## Lysdioden "State" (Status) (växelriktaren Fronius Hybrid)

Grön lysande	Initialiserad och startad
Grön blinkande	Initialiserad
Grön/röd blinkan- de	-
Röd lysande	Allmänt bussfel (systemfel 10)
Röd blinkande	Blinkandet börjar direkt efter "busstarten" -> Initialisering felaktig Blinkandet börjar under pågående drift -> Datafel

## Lysdioden "Power" (Effekt) (växelriktaren Fronius Hybrid)

Den här lysdioden är direkt förbunden med försörjningsspänningen för gränssnittet.

# Navigering i menynivån

Aktivering av displaybelysning	<ul> <li>Tryck på en valfri knapp</li> <li>Displaybelysningen aktiveras.</li> <li>I menypunkten SETUP finns det under posten 'Display inställningar - belysning' möjlighet att ställa in en ständigt tänd eller en ständigt släckt displaybelysning.</li> </ul>	
Automatisk inak- tivering av dis- playbelysningen/ byte till meny- punkten 'NU'	Aktiveras ingen knapp under 2 minuter, släcks displaybelysningen automatiskt och växelriktaren växlar över till menypunkten 'NU' (under förutsättning att dis- playbelysningen har ställts på driftläget AUTO). Det automatiska bytet till menypunkten 'NU' sker från varje valfri position inom menynivån med undantag för om växelriktaren sattes i driftläget Standby manu- ellt. Efter det automatiska bytet till menypunkten 'NU', visas den senast inmatade ef- fekten.	
Aktivering av menynivå	I Tryck på "Esc". ↑ drücken	

Displayen växlar till menynivån.

Välj den önskade menypunkten med knapparna "Vänster" eller "Höger".
den gewünschten Menüpunkt auswählen

3 Aktivera den önskade menypunkten genom att trycka på knappen "Enter". ↓ aufrufen

Menypunkterna

ł

INFO

Ť.

- NU
  - Visar aktuella värden

NOW

H

LOG

Ш

لھ

LOGG

Dagens registrerade data, från det aktuella kalenderåret och sedan växelriktaren togs i drift första gången

- GRAF

Dagskurva som visar förloppet för dagens utgångseffekt grafiskt. Tidsaxeln skaleras automatiskt. Tryck på knappen "Backsteg" för att stänga indikeringen.

- SETUP

Inställningsmeny

- **INFO** Information om växelriktaren och programvaran

Värden som visas	Litgångsoffakt (\\/)				
i menypunkten	AC reaktive ffekt (\/Ar)				
NU:					
	Iltgångeström (^)				
	Nätfrekvens (Hz)				
	Solpanelssnänning (\/) - från    solcell				
	Solpanelsström (A) - från I solcell				
	Tid/Datum				
Värden som visas i menypunkten LOG	<b>Inmatad energi</b> (kWh/MWh) Energi som matats in av växelriktaren under den aktuella tidsperioden				
	På grund av olika mätmetoder kan det uppstå avvikelser jämfört med vis- ningsvärden från andra mätinstrument. För beräkning av inmatad energi är det bara visningsvärdena på elleverantörens kalibrerade mätare som är bindande.				
	<b>Maximal utgångseffekt</b> (W) Den högsta effekt som matats in av växelriktaren under den aktuella tidsperio- den				
	<b>Avkastning</b> Tjänade pengar under den aktuella tidsperioden (valutan och omräkningsfak- torn kan ställas in i inställningsmenyn).				
	Precis som med inmatad energi kan det förekomma avvikelser i posten jämfört med andra mätvärden.				
	Inställningen av valuta och beräkningssats beskrivs i avsnittet "Inställningsme- ny". Fabriksinställningen beror på den nationella inställningen				
	<b>Maximal nätspänning</b> (V) Den högsta uppmätta nätspänningen under den aktuella tidsperioden				
	<b>Maximal solpanelsspänning</b> (V) Den högsta uppmätta solpanelsspänningen under den aktuella tidsperioden				
	<b>Drifttimmar</b> Växelriktarens drifttid (tt:mm)				
	<b>VIKTIGT!</b> Tiden måste vara korrekt inställd för att indikeringen av dags- och årsvärdena ska bli rätt.				
	<b>Alternativa drifttimmar</b> Växelriktaren antal drifttimmar (tt:mm) i alternativ drift (nödströmsdrift).				

# Menypunkter i inställningsmenyn

Standby	Manuell aktivering/ina	Manuell aktivering/inaktivering av driftläget Standby				
	<ul> <li>Det sker ingen strömmatning till elnätet.</li> <li>Startlysdioden lyser orange.</li> <li>På displayen visas STANDBY/ENTER omväxlande.</li> <li>I driftläget Standby kan ingen annan menypunkt inom menynivån aktiveras eller ställas in.</li> <li>Den automatiska växlingen till menypunkten 'NU', efter att ingen knapp har aktiverats under 2 minuter, har inte aktiverats.</li> <li>Driftläget Standby kan avslutas manuellt endast genom ett tryck på 'Enter'.</li> <li>Strömmatningsdriften kan när som helst startas igen genom ett tryck på knappen 'Enter' såvida inget fel (statuskod) föreligger.</li> </ul>					
	Inställning av driftläg ten):	et Standby (manuell avstängning av strömmatningsdrif-				
	I       Välj posten 'Stand	by'.				
	<ul> <li>Tryck på funktions</li> </ul>	sknappen 'Enter'. 🗸				
	<ul> <li>På displayen visas 'STANDBY' eller 'ENTER' omväxlande. Standby-läget har nu aktiverats. Startlysdioden lyser orange.</li> <li>Återgå till nätinmatning: På displayen visas omväxlande STANDBY och ENTER i standbyläget         <ul> <li>Tryck på funktionsknappen 'Enter' för att återuppta strömmatningsdriften.</li> <li>I</li> </ul> </li> </ul>					
						Posten 'Standby' visas. Parallellt genomför växelriktaren startfasen. När driftläget Strömmatning har återupptagits, lyser lysdioden Driftstatus grön.
	WiFi Access Point	För att aktivera/inakti anpassa anläggningsö webbgränssnitt. Ident tillgänglig].	vera WiFi Access Point Det behövs för att konfigurera eller vervakningen med hjälp av exempelvis Datamanagerns ifierar växelriktaren ingen Datamanager, visas [Inte			
	Inställningsområde	WiFi Access Point [stoppad]				
		Aktivera WiFi AP?				
		För att aktivera WiFi Access Point 🚽 Tryck på Enter.				
		WiFi Access Point [aktiv]				
		SS-ID (SS) och lösenordet (PW) visas.				
		Inaktivera WiFi AP?				

För att inaktivera WiFi Access Point 🚽 Tryck på Enter.

Visas om det inte finns någon anläggningsövervakning på växelriktaren.

Relä (potentialfri kopplingskon- takt)	Med hjälp av den potentialfria kopplingskontakten (relä) på växelriktaren kan sta- tusmeddelanden (statuskoder), växelriktarens tillstånd (exempelvis driftläget Strömmatning) eller energihanterarens funktioner visas.			
	Inställningsområde		Reläläge/Relätest/Påslagningspunkt*/Avstängnings- punkt*	
	* Visas bara när f	unktic	onen 'E-hanterare' har aktiverats under 'Reläläge'.	
	<b>Reläläge</b> Följande funktio - Larmfunktio - Aktiv utgång - Energihante	oner ka on (Pe g (ON/ erare (I	an visas via Reläläget: rmanent/ALL/GAF) /OFF) E-hanterare)	
	Inställningsomr	åde	ALL/Permanent/GAF/OFF/ON/E-hanterare	
	Fabriksinställnir	ng	ALL	
	Larmfunktio	n:		
	ALL/ Permanent:	Kopplar den potentialfria kopplingskontakten vid perma ent: och temporära servicekoder (exempelvis kort avbrott i strömmatningsdriften, en servicekod förekommer med e visst antal per dag - ställbar i menyn 'BASIC')		
	GAF	Så sr snart mala reläe	hart läget GAF har valts, slås reläet på. Reläet öppnas så Eeffektdelen meddelar ett fel och växlar då från det nor- driftläget Strömmatning till ett felläge. Därmed kan t användas för Fail-Safe-funktioner.	
		Anvä Vid a kan o flera de ar ska u binat att ic eller na oo	nvändning av enfasiga växelriktare på en flerfasig plats det krävas en fasutjämning. Uppstår det ett fel på en eller växelriktare och förbindelsen med elnätet bryts, måste ndra växelriktarna också separeras för att fasjämvikten upprätthållas. Reläfunktionen "GAF" kan användas i kom- cion med Datamanager eller en extern skyddsenhet för dentifiera eller signalera att en växelriktare inte matas in separeras från elnätet och att de resterande växelriktar- ckså ska separeras från elnätet via ett fjärrkommando.	
	Aktiv utgång	:		
	ON:	Den gen, ler in	potentialfria kopplingskontakten NO är ständigt påsla- medan växelriktaren är i drift (så länge displayen lyser el- dikerar).	
	OFF:	Den	potentialfria kopplingskontakten NO är avstängd.	
	Energihanter	rare:		

E-hantera-	För mer information om funktionen 'Energihanterare', se av-
re:	snittet "Energihanterare" längre fram.

#### Relätest

Funktionskontroll för att se om den potentialfria kopplingskontakten kopplar

**Påslagningspunkt** (endast vid aktiverad funktion 'Energihanterare') För inställning av gränsen för den aktiva effekten, från vilken den potentialfria kopplingskontakten slås på

Fabriksinställning	1 000 W	
Inställningsområde	Inställd avstängningspunkt till växelriktarens maximala, nominella effekt (W eller kW)	
<b>Avstängningspunkt</b> (endast vid aktiverad funktion 'Energihanterare') För inställning av gränsen för den aktiva effekten, från vilken den potentialfria kopplingskontakten stängs av		

Fabriksinställning	500
Inställningsområde	Från 0 till växelriktarens inställda påslagningspunkt (W eller kW)

Energihanterare (i menypunkten Relä)	Via funktionen "Energihanterare" kan den potentialfria brytarkontakten styras så att den fungerar som styrdon. En förbrukare som ansluts till den potentialfria brytarkontakten kan därmed sty- ras genom att en till- eller frånkopplingspunkt som är beroende av inmatningsef- fekten anges.				
	Den pot - Om - Om - Om	entialfria kopplingskontakten stängs av automatiskt: växelriktaren inte matar någon ström till det allmänna elnätet. växelriktaren ställs manuellt i Standby-drift. inställningen för aktiv effekt < 10 % av märkeffekten.			
	För att ker på Om fur re" upp	aktivera funktionen "Energihanterare" väljer du "E-hanterare" och tryc- knappen "Enter". nktionen "Energihanterare" är aktiverad visas symbolen "Energihantera- be till vänster på displayen:			
	_\_	Vid avstängd potentialfri kopplingskontakt NO (öppen kontakt)			
	Ъ	Vid påslagen potentialfri kopplingskontakt NO (sluten kontakt)			
	För att a trycker	avaktivera funktionen "Energihanterare" väljer du en annan funktion och på knappen "Enter".			
	Anvisnii Energiha utgångs med als En för li ningar i För att u påslagn	ngar för fastställande av påslagnings- och avstängningspunkten anteringsreläets kopplingspunkt refererar alltid till växelriktarens effekt, vilken på hybridsystemet inte nödvändigtvis stämmer överens tringen i solcellssystemet. ten differens mellan påslagnings- eller avstängningspunkten samt sväng- den aktiva effekten kan leda till många kopplingscykler. undvika många påslagningar och avstängningar ska differensen mellan ings- och avstängningspunkten vara minst 100-200 W.			

Ta hänsyn till den anslutna förbrukarens effektförbrukning vid valet av avstängningspunkt. Ta även hänsyn till väderförhållandena och den förväntade solinstrålningen vid valet av påslagningspunkt.

#### Användningsexempel

Påslagningspunkt = 2000 W, avstängningspunkt = 1800 W

Levererar växelriktaren minst 2000 W, slås växelriktarens potentialfria kopplingskontakt på. Sjunker växelriktarens effekt under 1800 W, stängs den potentialfria kopplings-

kontakten av.

Möjliga användningsområden: Driva en värmepump eller en klimatanläggning, med maximal användning av egen ström

Tid/DatumInställning av tid och datum samt den automatiska omkopplingen mellan som-<br/>mar- och vintertid

Inställningsområde Ställ in tid/Ställ in datum/Visningsformat tid/Visningsformat datum/Sommar-/vintertid

#### Ställ in tid

För inställning av tid (tt:mm:ss eller tt:mm am/pm - beroende på inställningen på Visningsformat tid)

#### Ställ in datum

För inställning av datum (dd.mm.åååå eller mm/dd/åååå - beroende på inställningen på Visningsformat datum)

#### Visningsformat tid

För inställning av visningsformatet för tid

Inställningsområde	12 tim/24 tim
Fabriksinställning	Beroende på den nationella inställningen

#### Visningsformat datum

För inställning av visningsformatet för datum

Inställningsområde	mm/dd/åååå/ dd.mm.åå
Fabriksinställning	Beroende på den nationella inställningen

#### Sommar-/vintertid

Aktivering/inaktivering av den automatiska omkopplingen mellan sommar- och vintertid

Inställningsområde	on/off
Fabriksinställning	on

**VIKTIGT!** En korrekt inställning av tid och datum är en förutsättning för en korrekt indikering av dags- och årsvärdena samt dagskurvan.

Displayinställ- ningar	Inställning	sområde	Språk/Kontrast/Belysning			
	<b>Språk</b> Inställning :	<b>Språk</b> Inställning av displayspråk				
	Inställning	sområde	Tyska, Engelska, Franska, Nederländska, Italienska, Spanska, Tjeckiska, Slovakiska			
	<b>Kontrast</b> Inställning	av displaye	ens kontrast			
	Inställning	sområde	0-10			
	Fabriksinst	tällning	5			
	Eftersom ko villkor behö	ontrasten ä vas en inst	ir temperaturberoende, kan det vid växlande omgivnings- ällning av menypunkten "Kontrast".			
	<b>Belysning</b> Förinställni	ng av displ	aybelysningen			
	Menypunkten "Belysning" berör bara displayens bakgrundsbelysning.					
	Inställningsområde		AUTO/ON/OFF			
	Fabriksinställning		AUTO			
	AUTO:	Displaybe Om inger en.	elysningen aktiveras genom ett tryck på en valfri knapp. 1 knapp trycks in inom 2 minuter släcks displaybelysning-			
	ON:	Displaybe tiv.	elysningen är permanent tänd, medan växelriktaren är ak-			
	OFF:	Displaybe	elysningen är avstängd hela tiden.			
Energiavkast- ning	Följande ins - Mätare - Valuta - Inmatn - CO2-fa	ställningar avvikelse/H ingstariff ktor	kan ändras respektive ställas in här: kalibrering			
	Inställning	sområde	Valuta/inmatningstariff			
	<b>Mätare avvikelse/kalibrering</b> Kalibrering av mätaren					
	<b>Valuta</b> Inställning	<b>Valuta</b> Inställning av valutan				
	Inställning	sområde	3 tecken, A–Z			
	<b>Inmatning</b> Inställning	s <b>tariff</b> av beräkn	ingssatsen för betalning av den inmatade energin			

### CO2-faktor

Inställning av CO2-faktorn för den inmatade energin

FläktFör kontroll av fläktens funktionInställningsområdeTest fläkt #1/Test fläkt #2 (beroende på enheten)-Välj den önskade fläkten med hjälp av knapparna 'Upp' och 'Ner'.-Testet av den valda fläkten startar genom ett tryck på knappen 'Enter'.-Fläkten går ända tills att menyn lämnas, genom att knappen 'Esc' lämnas.VIKTIGT! Det sker ingen visning på växelriktardisplayen, om fläkten är OK.Fläktens funktionssätt kan kontrolleras endast genom hörseln och känseln.

# Menypunkten SETUP

**Förinställning** Växelriktaren är förkonfigurerad enligt de nationella inställningarna efter ett fullständigt idrifttagande (exempelvis med hjälp av installationsguiden).

Med hjälp av menypunkten SETUP är det enkelt att ändra växelriktarens förinställningar för att på bästa sätt uppfylla de användarspecifika önskemålen och kraven.

Uppdateringar av programvaror kan din växelriktare ha försetts med funktioner som inte beskrivs i den här användarhandboken eller omvänt. Dessutom kan vissa bilder avvika från manöverelementen på din växelriktare. Men knapparna fungerar ändå identiskt.



Om ingen knapp aktiveras under 2 minuter:

	<ul> <li>Växelriktaren växlar från den aktuella positionen inom menynivån till menypunkten "NU" (undantag: inställningsmenyposten "Standby").</li> <li>Displaybelysningen släcks.</li> <li>Den aktuella inmatningseffekten visas.</li> <li>1 Gå till den önskade menyn.</li> <li>2 Välj den önskade posten med hjälp av knapparna 'Upp' eller 'Ner'. * *</li> <li>3 Tryck på 'Enter'. *</li> </ul>				
Inställning av menypunkter, allmänt					
	De inställningar som är tillgängliga visas:	Den första positionen för det värde som ska ställas in blinkar:			
	4 Välj den önskade inställningen med hjälp av knapparna 'Upp' el- ler 'Ner'.↑ ↓	4 Välj med knapparna 'Upp' eller 'Ner' en siffra för den första posi- tionen. <sup>▲</sup> ▼			
	5 Tryck på 'Enter' för att spara och	5 Tryck på 'Enter'. ◀			
	Truck nå 'Esc' för att inte spara	Den andra positionen för värdet blin- kar			
	valet. 4	<ul> <li>6 Upprepa arbetssteg 4 och 5, tills att</li> </ul>			
		hela det värde som ska ställas in blinkar.			
		7 Tryck på 'Enter'. 4			
		B Upprepa vid behov arbetssteg 4-6 för en enhet eller ett annat värde som ska ställas in, tills att hela enheten eller värdet blinkar.			
		9 Tryck på 'Enter' för att spara och bekräfta ändringarna. 4			
		Tryck på 'Esc' för att inte spara ändringarna. <b>Å</b>			
	Den valda posten visas.	Den valda posten visas.			
Användningsex- empel: inställ- ning av tid	<mark>SETUP</mark>   ▲▼ •Standby	Välj inställningsmenyposten "Tid/ Datum".			
	Clock Display Setting Energy Yield	<ol> <li>Tryck på "Enter".</li> </ol>			



# Menypunkten INFO

Mätvärden	<b>PV iso</b> Solcellsanläggningens och lagringssystemets isolationsmotstånd			
	<b>Ext Lim</b> Extern effektreduktion i procent, exempelvis angiven av elnätsoperatören <b>U PV</b> Aktuell solcellsspänning vid klämmorna, även om växelriktaren inte matar			
	<b>Fan #1 (Fläkt #1)</b> Procentvärde för fläk	xtens nominella effekt		
Effektdelens status	Statusindikering av de senaste uppkomna felen i växelriktaren kan visas.			
	<b>VIKTIGT!</b> På grund av svag solinstrålning visas varje morgon och kväll helt natur- ligt statusmeddelandena STATE 306 (Power low) och STATE 307 (DC low). Vid den här tidpunkten föreligger det inget fel som rör de här statusmeddelandena.			
	<ul> <li>När knappen 'Enter' har aktiverats, visas effektdelens status och de senast uppkomna felen.</li> </ul>			
	<ul> <li>Bläddra inom listan med hjälp av knapparna 'Upp' eller 'Ner'.</li> <li>Tryck på knappen 'Tillbaka' för att lämna status- och fellistan.</li> </ul>			
Nätstatus	De 5 senaste nätfeler - När knappen 'En - Bläddra inom list - Tryck på knapper	n kan visas: ter' har aktiverats, visas de 5 senaste nätfelen. an med hjälp av knapparna 'Upp' eller 'Ner'. n 'Backsteg' för att lämna indikeringen av nätfelen.		
Apparatinforma- tion	Här visas inställningar som är relevanta för en elleverantör. De visade värdena är beroende av de nationella inställningarna eller av växelriktarens apparatspecifika inställningar.			
	Visningsområde	Allmänt/Nationell inställning/MPP tracker/Nätövervak- ning/Nätspänningsgränser/Nätfrekvensgränser/Q- läge/AC-effektgräns/AC spänningsminskning/Fault ride through		
	Allmänt:	Typ av enhet Familj		

Nationell inställning:	Setup Nationell inställning
	Version Version av den nationella inställningen Alternativ (Nödström) eller nationell originalinställning aktiverad
	Group Grupp för uppdatering av programvaran för växelrikta- ren
MPP-tracker:	Solcells-tracker
Nätövervakning:	GMTi Starttid för växelriktaren i sekunder
	GMTr Återpåslagningstid i sekunder efter ett nätfel
	ULL Medelvärde för nätspänningen i V under 10 minuter
	LLTrip Utlösningstid för spänningsövervakning under lång tid
Nätspännings- gränser:	UILmax Övre inre nätspänningsvärdet i V
	UILmin Nedre inre nätspänningsvärdet i V
Nätfrekvensgränser:	FILmax Övre inre nätfrekvensvärdet i Hz
	FILmin Nedre inre nätfrekvensvärdet i Hz
Q-läge:	Aktuell inställd effektfaktor cos phi (exempelvis Konstant cos (phi)/Konstant Q/Q(U)- kurva/med mera)
AC-effektgräns:	Max P AC Manuell effektreduktion
AC-spänningsredu- cering:	Status ON/OFF spänningsberoende effektreduktion
	GVDPRe Tröskel, där den spänningsberoende effektreduktionen börjar
	GVDPRv Reduktionsgradient, med vilken effekten tas tillbaka, ex- empelvis: 10 % per volt som ligger över GVDPRe- tröskeln.
	Meddelande Aktiverar sändningen av ett informationsmeddelande via Solarnet

	Fault Ride Trough	Status - standardinställning: OFF Om funktionen är aktiverad, stängs växelriktaren inte av direkt vid en kortfristig sänkning av AC-spänningen (ut- anför de av elnätsbolaget inställda gränserna), utan ma- tar igen under en definierad tid.		
		DB min - standardinställning: 90 % "Dead Band Minimum" inställning i procent		
		DB max - standardinställning: 120 % "Dead Band Maximum" inställning i procent		
	k-Fac standardinställning: 0			
Version	Visar versionsnumret taren (exempelvis för	isar versionsnumret och serienumret på de kretskort som monterats i växelrik- aren (exempelvis för serviceändamål)		
	Visningsområde	Display/Display software/Checksum SW (Kontrollsum- ma programvara)/Data store (Dataminne)/Data store #1/Power stage set/Power stage set SW(Effektdel pro- gramvara)/EMC filter/ Power Stage #3/Power Stage #4		

# Påslagning och avstängning av knapplås

## Allmänt

Växelriktaren är försedd med en knapplåsfunktion. När knapplåset är aktiverat, kan inställningsmenyn inte öppnas, exempelvis som skydd mot oavsiktlig ändring av inställningsdata.

För att aktivera/inaktivera knapplåset måste koden 12321 anges.

## Påslagning och avstängning av knapplås



8 Tryck på knappen "Enter". 4 drücken

# Menyn Basic

Gå till menyn Basic.		1 Tryck på knappen "Meny". 🕈 drücken		
		Menynivån visas.		
		<ul> <li>Tryck</li> <li>5 gånger på den inte tilldelade knappen</li> <li>"Meny/Esc".</li> </ul>		
	CODE	"Access Code" (Åtkomstkod) visas i menyn "CODE". Den första positionen blinkar.		
		Ange koden 22742: Tryck på knapparna "Plus" eller "Minus" + - för att välja värdet på den första positionen i koden.		
		4 Tryck på knappen "Enter". 4 drücken		
		Den andra positionen blinkar.		
	- <b>22742</b>	5 Upprepa arbetssteg 3 och 4 för den and- ra, tredje, fjärde och femte positionen i koden, tills att		
	4 · + - +	den inställda koden blinkar.		
		6 Tryck på knappen "Enter". 4 drücken		
	Menyn Basic visas:			
	7 Tryck på knapparna "Plus" eller "Minus" 🕂 – för att välja den önskade posten.			
	8 Tryck på knappen "Enter" för att sedan redigera den valda posten. ↓ bear- beiten			
	🤋 Tryck på knappen "Esc" för att lämna menyn Basic. 🛧 drücken			
Menyposterna i Basic	I menyn Basic ställs följande pa driften av växelriktaren:	rametrar in som är viktiga för installationen och		

## MPP tracker 1

- DC-driftlägen: MPP AUTO/FIX/MPP USER
  - MPP AUTO: normalt driftläge, växelriktaren söker automatiskt efter den optimala arbetspunkten
  - FIX: för inmatning av en fast DC-spänning som växelriktaren arbetar med
  - MPP USER: för inmatning av den nedre MP-spänningen, från vilken växelriktaren söker sin optimala arbetspunkt
- Dynamic Peak Manager (Dynamisk spetshanterare): ON/OFF
- Fast spänning: för inmatning av fast spänning (150-800 V)
- MPTT startspänning: för inmatning av startspänning (150-800 V)

## Signalingång

- Funktionssätt: Ext Sig. / SO-Meter / OFF bara vid valt funktionssätt Ext Sig.:
  - Utlösningstyp: Warning (varning visas på displayen)/Ext. Stop (växelriktaren stängs av)
  - Anslutningstyp: N/C (normal closed, vilokontakt)/N/O (normal open, arbetskontakt)

## SMS/relä

- Händelsefördröjning
   För inmatning av en tidsfördröjning, efter vilken ett SMS-meddelande ska sändas eller reläet ska koppla
   900-86 400 sekunder
- Händelseräknare:
- för inmatning av antalet händelser som leder till signalering: 10-255

## Ställ in isolering

- Isoleringsvarning: ON/OFF
- Tröskelvärde varning: för inmatning av ett tröskelvärde som leder till en varning
- Tröskelvärde fel: för inmatning av ett tröskelvärde som leder till ett fel (finns inte i alla länder)
- Övervakningen sker såväl för solcellsanläggningen som för batteriet.

## Temperaturvarning

För aktivering/inaktivering av varning för övertemperatur per händelse ON/OFF

### **TOTAL** reset

Nollställer de maximala och minimala spänningsvärdena samt den maximala inmatade effekten i menypunkten LOG.

Det går inte att ångra nollställningen av värdena.

Tryck på knappen "Enter" för att nollställa värdena.

"CONFIRM" (Bekräfta) visas.

Tryck en gång till på knappen "Enter".

Värdena nollställs och menyn visas.

# Fronius anläggningsövervakning

# Allmänt

Allmänt	Fronius anläggningsövervakning är en nätverksklar datalogger. Webbplatsen för Fronius anläggningsövervakning ger en snabb överblick över solcellsanläggningen. Webbplatsen kan aktiveras med hjälp av en webbläsare via en direktförbindelse eller via Internet vid en passande konfiguration. I kombination med Fronius Solar.web kan alla aktuella data och arkivdata från en solcellsanläggning aktiveras utan krävande konfigurationsarbeten via Internet el- ler appen Fronius Solar.web. Fronius anläggningsövervakning sänder datan auto- matiskt till Fronius Solar.web.
Förutsättning	<ul> <li>Det krävs en lämplig Internet-förbindelse för ett felfritt datautbyte via Internet:</li> <li>Vid kabelbundna Internet-lösningar rekommenderar Fronius en <ul> <li>L</li> <li>nedladdningshastighet på minst 512 kBit/s och en</li> <li>L</li> <li>uppladdningshastighet på minst 256 kBit/s.</li> </ul> </li> <li>Vid lösningar med mobila Internet-tjänster rekommenderar Fronius minst 3G med tillförlitlig signalstyrka som överföringsstandard.</li> <li>De här uppgifterna utgör inte någon absolut garanti för en felfri funktion.</li></ul>
för drift	Många fel under överföringen, mottagningsvariationer och överföringsmissar kan påverka online-driften för Fronius anläggningsövervakning negativt.

## Beräkning av datavolym

Allmänt	När Fronius anläggningsövervakning används, skapas data som måste överföras via Internet. Det krävs en beräkning av datavolymen för valet av en passande Internet-anslut- ning.
	Nedanstående beräkning av datavolymen ger en överblick över den datamängd som skapas vid driften av Fronius anläggningsövervakning.
Beräkning av	Beräkningen av datavolymen är beroende av antalet inkopplade enheter i anlägg-

datavolym

Beräkningen av datavolymen är beroende av antalet inkopplade enheter i anläggningsövervakningen.

Tabellen nedan ger en överblick över datavolymen vid olika konfigurationer och tidsinställningar (WR = växelriktaren Fronius Symo Hybrid, SM = Smart Meter, BAT = batterimodul på Fronius Solar Battery)

Datavolym per dag:				
Leverans	Konfigurering	5 min loggning	30 min loggning	
Varje timma	WR	436 kB	305 kB	
(kl 06-20)	WR + SM	659 kB	349 kB	
	WR + SM + 3x BAT	2 198 kB	605 kB	
	WR + SM + 4x BAT	2 556 kB	659 kB	
	WR + SM + 5x BAT	2 958 kB	750 kB	
	WR + SM + 6x BAT	3 306 kB	775 kB	
	WR + SM + 7x BAT	3 485 kB	838 kB	
	WR + SM + 8x BAT	4 160 kB	920 kB	
Varje dag	WR	30 kB	15 kB	
	WR + SM	55 kB	20 kB	
	WR + SM + 3x BAT	228 kB	49 kB	
	WR + SM + 4x BAT	262 kB	53 kB	
	WR + SM + 5x BAT	305 kB	63 kB	
	WR + SM + 6x BAT	344 kB	68 kB	
	WR + SM + 7x BAT	388 kB	73 kB	
	WR + SM + 8x BAT	426 kB	83 kB	

Datavolym per månad:			
Leverans	Konfigurering	5 min loggning	30 min loggning
Varje timma	WR	13 MB	10 MB
(kl 06-20)	WR + SM	20 MB	11 MB
	WR + SM + 3x BAT	67 MB	19 MB
	WR + SM + 4x BAT	78 MB	20 MB
	WR + SM + 5x BAT	90 MB	23 MB
	WR + SM + 6x BAT	101 MB	24 MB
	WR + SM + 7x BAT	106 MB	26 MB
	WR + SM + 8x BAT	126 MB	28 MB
Varje dag	WR	1 MB	1 MB
	WR + SM	2 MB	1 MB
	WR + SM + 3x BAT	7 MB	2 MB
	WR + SM + 4x BAT	8 MB	2 MB
	WR + SM + 5x BAT	10 MB	2 MB
	WR + SM + 6x BAT	11 MB	3 MB
	WR + SM + 7x BAT	12 MB	3 MB
	WR + SM + 8x BAT	13 MB	3 MB

För att kunna se anläggningen via Fronius Solar.web eller en Fronius Solar.webapp krävs det en datavolym på cirka 500 kB per timma.

En uppdatering av den fasta programvaran i Fronius anläggningsövervakning behöver också en viss datavolym. Den här datavolymen är beroende av storleken på respektive uppdateringspaket och kan därför inte beaktas vid beräkningen av datavolymen i förväg.

Sänds data via en extern tjänst (exempelvis PushService), kan det bli stora datavolymer.

**VIKTIGT!** Fronius rekommenderar ett fastprisavtal för att undvika höga anslutningsavgifter.

# Generell information för nätverksadministratören

Förutsättningar	<b>OBSERVERA!</b> Nätverkskonfigureringen av Fronius anläggningsövervakning förutsätter kunskaper i nätverksteknik.				
	Integreras Fronius anläggningsövervakning i ett k seringen anpassas till nätverkets adress.	pefintligt nätverk,	, måste adres-		
	Exempelvis: Nätverkets adressområde = 192.168 255.255.255.0	.1.x, subnätsmasł	ζ =		
	<ul> <li>Fronius anläggningsövervakning måste tilldelas en IP-adress mellan 192.168.1.1 och 192.168.1.254.</li> <li>Den valda IP-adressen får inte redan användas i nätverket.</li> <li>Subnätsmasken måste passa in i det befintliga nätverket (exempelvis 255.255.255.0).</li> </ul>				
	<ul> <li>Ska Fronius anläggningsövervakning sända servicemeddelanden eller data till Fronius Solar.web, måste en gateway-adress och en DNS-adress anges. Via gate- way-adressen får Fronius anläggningsövervakning en förbindelse till Internet. Som gateway-adress lämpar sig exempelvis DSL-routerns IP-adress.</li> <li>VIKTIGT! <ul> <li>Fronius anläggningsövervakning får inte ha samma IP-adress som PC:n re- spektive den bärbara datorn!</li> <li>Fronius anläggningsövervakning kan inte ansluta sig själv till Internet. Vid en DSL-anslutning måste en router skapa förbindelsen till Internet.</li> </ul> </li> </ul>				
					Allmänna brandväggs-
instattiingai	<ul> <li>Serveradresser för dataöverföring</li> <li>Om det finns en brandvägg för utgående anslutningar måste följande protokoll, serveradresser och portar tillåtas för att dataöverföring ska vara möjlig: <ul> <li>Tcp fronius-se-iot.azure-devices.net:8883</li> <li>Tcp fronius-se-iot.telemetry.azure-devices.net:8883</li> <li>Tcp fronius-se-iot-telemetry.azure-devices.net:443</li> <li>Tcp fronius-se-iot-telemetry.azure-devices.net:443</li> <li>Udp sera-gen24.fronius.com:1194 (213.33.117.120:1194)</li> <li>Tcp froniusseiot.blob.core.windows.net:443</li> <li>Tcp provisioning.solarweb.com:443</li> <li>NTP o.time.fronius.com</li> </ul> </li> </ul>				
	Blockerar befintliga brandväggsregler förbindelsen med Fronius anlägg- ningsövervakning, måste följande brandväggsregler läggas till:				
		49049/UDP	80/TCP *)		
		utgång	ingång		
	Sänd servicemeddelanden	х	-		

Förbindelse med Datamanager via Fronius So-

lar.web

х

\_
	Förbindelse till Datamanager via Fronius So- lar.access eller Fronius Solar.service - x
	Åtkomst till webbplatsen för Datamanager - x
	Konfigurera brandväggen på ett sådant sätt att IP-adressen för Fronius anlägg- ningsövervakning kan sända data till port 49049/UDP från "fdmp.solarweb.com'
	*) Vi rekommenderar att tillåta en åtkomst till webbgränssnittet för Fronius anläggningsövervakning endast från säkrade nätverk. Skulle en åtkomst via Inter net absolut krävas (exempelvis för serviceändamål under en begränsad tidsperi- od), ska du konfigurera nätverksroutern på ett sådant sätt, att frågor till en valfr extern port leds vidare till port 80/TCP. Se upp! Växelriktaren är därmed synlig på Internet och det uppstår då med stor sannolikhet angrepp på nätverket.
Nyttjande av Fronius So- Iar web och	För att kunna nyttja Fronius Solar.web eller sända servicemeddelanden måste det finnas en Internet-förbindelse.
sändning av ser- vicemeddelan- den	Fronius anläggningsövervakning kan inte ansluta sig själv till Internet. Vid en DSL-anslutning måste en router skapa förbindelsen till Internet.

### Installation av Fronius anläggningsövervakning översikt

Säkerhet

#### 🚹 FARA!

#### Fara på grund av felaktig användning

Det kan leda till svåra person- och sakskador.

- Använd de beskrivna funktionerna, först när du har läst och förstått bruksanvisningarna för alla systemkomponenterna i sin helhet:
- Använd de beskrivna funktionerna först när du har läst och förstått alla säkerhetsföreskrifterna:

**VIKTIGT!** Installationen av Fronius anläggningsövervakning förutsätter kunskaper i nätverksteknik.

#### Första idrifttagandet

**VIKTIGT!** Fronius Solar.start-appen underlättar väsentligt det första idrifttagandet av Fronius anläggningsövervakning. Fronius Solar.start-appen är tillgänglig i alla app-butiker.





eller på

https://wizard.solarweb.com

**VIKTIGT!** Inför uppkopplingen till Fronius anläggningsövervakning måste den aktuella slutenheten (exempelvis bärbar dator, surfplatta) vara inställd på följande sätt:

· "Erhåll IP-adress automatiskt (DHCP)" måste vara aktiverat.

**1** Sätt enheten i serviceläget.

Aktivera WLAN Access Point via växelriktarens inställningsmeny.

Setup
<u>-</u> Standby
WiFi Access Point
Relay
Clock
Display Setting
· + ` + ` ≠ ` +

Växelriktaren skapar WLAN Access Point. WLAN Access Point förblir öppen i 1 timme.

#### Installation med hjälp av Solar.start-appen

In	stallation med hjälp av webbläsa-
re	
2	Anslut slutenheten till WLAN Ac- cess Point.

Ladda ner Fronius Solar.start-appen.

**3** Kör Fronius Solar.start-appen.

### SSID = FRONIUS\_239.xxxxx (4-8

tecken).

- Sök efter ett nät med namnet "FRONIUS\_239.xxxxx".
- Skapa en anslutning till det nätet.
- Ange lösenordet 12345678.

(Alternativt anslut slutenheten och växelriktaren med en Ethernet-kabel.)

3 Ange följande i webbläsaren: http://datamanager eller 192.168.250.181 (IP-adress för WLAN-anslutning) eller 169.254.0.180 (IP-adress för LAN-anslutning)

#### Startsidan för installationsguiden visas.

Anläggningsövervakning	6 M SV
Hjärtligt välkommen till Du är nu bara några steg från din	idrifttagandeassistenten. komfortabla anläggningsövervakning.
SOLAR WEB-ASSISTENT Anslut anläggningen till Fronius Solar.web och använd vår applikation för mobila enheter.	ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR         I Endast för utbildad personal och fackmån!
	Avbryt

Notera det servicelösenord som anges, om teknikerassistenten är aktiv. Det angivna servicelösenordet krävs för inställningen av menypunkterna Anläggningsöversikt, Nätleverantör och Andra batteriinställningar.

Är teknikerassistenten aktiv, finns det inga värden för effektreducering inställda och det sker ingen hybriddrift (laddning och urladdning av batteri).

4 Starta teknikerassistenten och följ anvisningarna.

#### VIKTIGT!

#### Fara på grund av djupurladdning genom ett inaktiverat batteri

Det kan leda till permanenta skador på batteriet.

 Solar Web-assistenten måste köras för att aktivera batteriet och eventuellt Smart Meter.

5 Starta Solar Web-assistenten och följ anvisningarna.

Startsidan för Fronius Solar.web visas. eller Webbplatsen för Fronius anläggningsövervakning visas.

Information om<br/>hur teknikerassi-<br/>stenten användsTeknikerassistenten utförs i 5 steg:1. Allmänt<br/>Här anges allmänna anläggningsdata (exempelvis anläggningens namn).

#### 2. Servicelösenord

Ange servicelösenordet och kom sedan ihåg det!

#### 3. IU-tilldelning

Här anges inställningarna för IU-gränssnittet (se även Allmänt på sida 94).

#### 4. Anläggningsöversikt

Här anges inställningarna för hela solcellsanläggningen (se även **Anlägg-ningsöversikt** på sida **109**).

#### 5. Dynamisk effekt

Här anges inställningarna för den dynamiska effektreduceringen (se även **Elleve-rantörsredigerare - dynamisk effektreducering** på sida **114**).

När teknikerassistenten är klar, sker automatiskt en fulladdning av Fronius Solar Battery för att kalibrera alla komponenter. Därefter börjar systemet automatiskt med det inställda driftläget.

Den här kalibreringsladdningen sker automatiskt efter flera laddnings- och urladdningscykler, även under pågående drift. När den här kalibreringen utförs beror på olika faktorer, exempelvis den genomsnittliga laddningsnivån eller energigenomströmningen genom batteriet. Tidpunkten kan därför variera även utifrån årstiden.

Har inställningen "Tillåt batteriladdning från elnätet" inaktiverats, sker kalibreringen i reglerdrift uteslutande genom energi från solcellsanläggningen. Laddningen kan ta väldigt lång tid, beroende på instrålningsförhållandena och anläggningens storlek.

Har inställningen "Tillåt batteriladdning från elnätet" aktiverats, sker kalibreringen med konstant ström från solcellsanläggningen och elnätet.

**VIKTIGT!** Genom den automatiska fulladdningen av batteriet finns det möjlighet att hämta energi från elnätet. Processen kan ta flera timmar och den går inte att avbryta.

#### OBSI!

driftläget Nödström

**Testning av** 

# Fara på grund av omedelbar drift hos växelriktaren i driftläget Nödström utan utförd koppling till elnätet.

I nätansluten drift identifierar växelriktaren elnätets rotationsriktning i hushållet och sparar den.

Utan koppling till elnätet finns ingen information om rotationsriktningen tillgänglig och växelriktaren matar då med en standardmässig rotationsriktning. Det kan leda till fel på 3-fasiga förbrukare i hushållet.

Driftläget Nödström ska testas efter den första installationen och konfigureringen. Vi rekommenderar att batteriets laddningsnivå ska ligga över 30 % under testdriften.

I kapitlet "Kontrollista nödström" i dokumentet "Fronius Energy Package - exempel nödströmsomkoppling" finns en beskrivning av hur testdriften ska genomföras.

# Förbindelse med Fronius anläggningsövervakning via webbläsare

Allmänt	Förbindelsen med Fronius anläggningsövervakning via en webbläsare läm främst för aktivering av aktuella värden vid många PC-användare i ett LAN empelvis företagsnätverk, skolor). På webbplatsen för Fronius anläggningsövervakning visas det aktuella eff flödet i hybridsystemet.	par sig N (ex- ëekt-
Förutsättningar	<ul> <li>Minst LAN- eller WLAN-förbindelse</li> <li>Webbläsare (exempelvis Microsoft Internet Explorer IE &gt;/= 9.0, Firefo Google Chrom 27.0)</li> <li>PC respektive bärbar dator i samma nätverkssegment som Fronius an ningsövervakning</li> </ul>	วx 4, าlägg-
Skapande av förbindelse med Fronius anlägg- ningsövervak- ning via webbläsare	<ul> <li>I Öppna webbläsaren</li> <li>Ange IP-adressen eller värddatornamnet och domännamnet på Frontuanläggningsövervakning i adressfältet.</li> <li>Då visas webbplatsen för Fronius anläggningsövervakning.</li> <li>I datcom-tp4         <ul> <li>I miggningens avkastning i adress</li> </ul> </li> </ul>	LUS tuella data uel total vianing vicice steminformation tverkadiagnos mware-updatering tvera assistenten inställningar

# Förbindelse med Fronius anläggningsövervakning via Internet och Fronius Solar.web

Allmänt	Genom förbindelsen med Fronius anläggningsövervakning via Internet och Froni- us Solar.web kan arkivdata och aktuella data från en viss solcellsanläggning akti- veras via Internet från jordens alla hörn med Internet-anslutning. Vidare finns det möjlighet att via gäståtkomst ge andra användare en inblick i sol- cellsanläggningen och att jämföra andra anläggningar med varandra.
Funktionsbe- skrivning	Fronius anläggningsövervakning är ansluten till Internet (exempelvis via en DSL- router). Fronius anläggningsövervakning anmäler sig regelbundet hos Fronius So- lar.web och sänder den sparade datan varje dag. Fronius Solar.web kan aktivt ta kontakt med Fronius anläggningsövervakning för att till exempel visa aktuella data.
Förutsättningar	<ul> <li>Internet-åtkomst</li> <li>Webbläsare</li> <li>VIKTIGT! Fronius anläggningsövervakning kan inte ansluta sig själv till Internet. Vid en DSL-anslutning måste en router skapa förbindelsen till Internet.</li> <li>Solcellsanläggningen måste registreras på Fronius Solar.web.</li> <li>För att kunna aktivera aktuella data i Fronius Solar.web måste valmöjligheten "Yes" (Ja) vara aktiverad under "Send real-time data to Solar.web" (Sänd realtidsdata till Solar.web) under inställningarna under Solar.web på Fronius anläggningsövervakning.</li> <li>För att kunna aktivera arkivdata i Fronius Solar.web måste i Fronius anläggningsövervakning någon av valmöjligheterna "Varje dag" eller "Varje timma" vara aktiverad under 'Sänd arkivdata till Solar.web'.</li> </ul>
Aktivering av da- ta från Fronius anlägg- ningsövervak- ning via Internet och Fronius So- lar.web	För att aktivera aktuella data och arkivdata från Fronius anläggningsövervakning via Fronius Solar.web: Starta Fronius Solar.web på www.solarweb.com. Närmare information om Fronius Solar.web finns på online-hjälpen.

# Aktuella data, tjänster och inställningar på Fronius anläggningsövervakning

Webbplats för Fronius anläggningsövervakning - översikt

)

)

Följande data visas på webbplatsen för Fronius anläggningsövervakning:

- (1 Övriga inställningsmöjligheter
- (2) Anläggningsöversikt: Visning av det aktuella effektflödet i hybridsystemet
- (3 Översikt över anläggningens avkastning
- (4 Översikt över de senaste statusmeddelandena
- (5 Systeminformation, Nätverksdiagnos, Firmware-Update (Uppdatera den fasta programvaran)
- (6 Menyn Inställningar



Menyn Inställ-	När du har klickat på Inställningar, öppnas menyn Inställningar på webbplatsen
ningar	för Fronius <b>anläggningsövervakning</b> .
	I den menyn sker konfigurationen av Fronius anläggningsövervakning.

#### Generell inställning och läsning av menypunkter

**1** Skapande av en förbindelse med Fronius anläggningsövervakning

- 2 Klicka på Inställningar.
- 3 Klicka på den önskade menypunkten.
  - Den önskade menypunkten visas.
- **4** Läs eller bearbeta menypunkten.
- 5 Klicka på en kommandoknapp, om en sådan finns (exempelvis Spara, Synkronisera).

De ändrade uppgifterna sparas.

# Övriga inställ-<br/>ningsmöjligheterPå webbplatsen för Fronius anläggningsövervakning finns det följande inställ-<br/>ningsmöjligheter längst uppe till höger:

0 ? %	🛛 0 📧 de Franius
0	Systeminformation: Datalogger-ID, Programvaruversion, Maskinvaruversion, Solar.web- förbindelse
?	Hjälp: - Ta LAN i drift - Ta WLAN i drift - Bruksanvisning till programvaran - Fronius Solar-kanal
23	Utöka innehållet: Området för menyn Aktuella data/Inställningar döljs.
0	Visa meddelanden
l∎ de	Språk: För att ställa in språket
	Webbplatsen för Fronius anläggningsövervakning visas antingen på samma språk som i den befintliga webbläsaren eller på det senast valda språket.

# **Tjänster - Systeminformation**

Systeminforma- tion	Sidan Systeminformation innehåller olika information om systemet.
	Dessutom finns det följande kommandoknappar:
	- Kommandoknapp 'Starta om datalogger'
	För att starta om Datamanager/anläggningsövervakningen
	<ul> <li>Kommandoknapp 'Återställ till fabriksinställningarna' med följande valmöjligheter:</li> </ul>
	- 'Álla inställningar utom nätverket'
	För att återställa Datamanager (anläggningsövervakningen) till fabriks- inställningarna.
	Nätverksinställningarna och alla punkter som skyddas av Service- användaren (Elleverantörsredigerare, Mätarinställningar och Service- lösenord) bibehålls.
	För att återställa Datamanager (anläggningsövervakningen) och nätverksinställningarna till fabriksinställningarna.
	Alla punkter som skyddas av Service-användaren (Elleverantörsredigera- re, Mätarinställningar och Service-lösenord) bibehålls.
	<b>VIKTIGT!</b> Återställs Datamanager (anläggningsövervakningen) till fabriksinställ- ningarna, måste inställningarna av tid och datum kontrolleras.

SV

## Tjänster - Nätverksdiagnos

#### Nätverksdiagnos

Under Services (Tjänster)/Nätverksdiagnos finns det funktioner som är användbara för diagnoser och för åtgärdande av nätverksproblem. Det går att utföra ping- och traceroute-kommandon.

#### **Ping-kommando**

Med ett ping-kommando går det att kontrollera, om en värddator kan nås och hur lång tid dataöverföringen tar.

Sändning av ping-kommando:

**1** Ange värddatorns namn eller en IP-adress i fältet Host (Värddator).

- 2 Klicka på kommandoknappen Ping.
  - Ping-kommandot sänds.
    - Den fastställda datan visas.

#### Traceroute-kommando

Med ett traceroute-kommando går det att fastställa via vilken mellanstation som data kan överföras till värddatorn.

Sändning av traceroute-kommando:

1 Ange värddatorns namn eller en IP-adress i fältet Host (Värddator).

2 Klicka på kommandoknappen Traceroute.

- Traceroute-kommandot sänds.
- Den fastställda datan visas.

# Tjänster - Uppdatera den fasta programvaran

Allmänt	Under Services (Tjänster)/Firmware Update (Uppdatera den fasta programvaran) kan den fasta programvaran i Fronius anläggningsövervakning uppdateras. En uppdatering av den fasta programvaran kan utföras via LAN eller en webbläsare.
Automatisk sökning efter uppdateringar	<ul> <li>VIKTIGT! För att kunna söka automatiskt efter uppdateringar krävs det en Internet-förbindelse.</li> <li>Är valmöjligheten "Sök automatiskt efter uppdateringar" (1) aktiverad, söker Fronius anläggningsövervakning automatiskt efter uppdateringar en gång om dagen. Finns det nya uppdateringar, visas de som meddelanden vid de följande inställningsmöjligheterna på webbplatsen för Fronius anläggningsövervakning.</li> </ul>
Manuell sökning efter uppdate- ringar	Är valmöjligheten ' <b>Sök automatiskt efter uppdateringar</b> ' inaktiverad, sker det ingen automatisk sökning efter uppdateringar. <b>1</b> Tryck på kommandoknappen ' <b>Kontrollera nu</b> ' för att söka manuellt efter upp- dateringar.
Uppdatering av den fasta pro- gramvaran via webbläsare	<ol> <li>Öppna webbplatsen för Fronius anläggningsövervakning via en webbläsare.</li> <li>Öppna Firmware-Update (Uppdatera den fasta programvaran) under Services (Tjänster).</li> <li>Välj 'Uppdatera via webb'.</li> <li>Klicka på kommandoknappen 'Uppdatera'.</li> <li>Säkerhetsfrågan för uppdateringen visas:</li> <li>Klicka på kommandoknappen 'Ja'.</li> <li>Uppdateringen utförs och förloppet visas i form av en stapel och som procentvärde.</li> <li>Skulle förbindelsen till servern misslyckas:         <ul> <li>Inaktivera brandväggen medan uppdateringen pågår.</li> <li>Försök igen.</li> </ul> </li> <li>VIKTIGT! Används en proxyserver för förbindelsen med Internet:         <ul> <li>Valmöjligheten 'Använd proxyserver för webbuppdateringen' måste vara aktiv.</li> <li>Den begärda datan måste anges.</li> </ul> </li> </ol>

### Aktivering av tjänsteassistenten

Aktivera assistenter Under "Aktivera assistenter" kan installationsguiden aktiveras och utföras på nytt.



#### SOLAR WEB-ASSISTENT

För att ansluta anläggningen till Fronius Solar.web och Fronius-appar för mobila enheter

#### TEKNIKERASSISTENT (bara för utbildad personal eller fackmän)

För inställningar på systemet

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR (bara för utbildad personal eller fackmän) Här kommer du till alla inställningsmöjligheter på Fronius anläggningsövervakning. Tryck på kommandoknappen "SOLAR WEB-ASSISTENT" för att komma tillbaka till ursprungssidan. Allmänt Under Ersättning kan beräkningssatsen per kWh, valutan och förbrukningskostnaderna per kWh anges för beräkning av avkastningen. Avkastningen visas i den aktuella totalbilden.

> Under Systemtid kan datumet, timman och minuten anges. Genom att klicka på kommandoknappen '**Synkronisera**' anpassas den i inmatningsfälten på webbplatsen för Datamanager visade tiden till tiden för operativsystemet.

Klicka på kommandoknappen **Bekräfta/Spara** för att spara tiden. 🗹

Under Tidszoner kan regionen och orten för den aktuella tidszonen ställas in.

Fält som försetts med en \* är obligatoriska.

# Inställningar - Lösenord

Allmänt	Genom att skapa lösenord regleras åtkomsten till Fronius anläggningsövervak- ning. Det går att välja mellan 3 olika typer av lösenord: - Administratör-lösenord - Service-lösenord - Användar-lösenord			
Lösenord	<b>Administratör-lösenord</b> Användarnamn = admin Med det vid idrifttagandet angivna Administratör-lösenordet har användaren såväl läs- som inställningsbehörighet. Menypunkten Inställningar kan öppnas av			
	anvandaren och alla installningar utom Elleverantorsredigerare och Matare kan utföras. Finns det ett angivet Administratör-lösenord, måste användaren ange användar-			
	namn och lösenord, om hon eller han vill öppna menypunkten Inställningar. <b>Service-lösenord</b> Användarnamn = service			
	Service-lösenordet anges normalt av serviceteknikern eller anläggningsinstal- latören, när det gäller idrifttagandeassistenten och det ger åtkomst till anlägg- ningsspecifika parametrar. Service-lösenordet krävs för att göra inställningar på mätaren och elleverantörsredigeraren. Så länge inget Service-lösenord har angi- vits, är det inte möjligt att komma åt menypunkterna Mätare och Elleverantörsre- digerare.			
	<b>Användar-lösenord</b> När posten i listrutan ' <b>Säkra den lokala anläggningssidan</b> ' har aktiverats, visas Användar-lösenordet, Användarnamn = user.			
	Skapas det ett lösenord för en användare, har den användaren bara läsbehörig- het. Användaren kan inte öppna menypunkten Inställningar.			
	Anges ett användarlösenord, måste användaren ange användarnamn och lösenord inför varje förbindelse.			

### Inställningar - nätverk

#### Internet via WLAN



De hittade nätverken visas.

Klicka på knappen Uppdatera  $\ensuremath{\mathcal{Q}}$  för att göra en ny sökning efter tillgängliga WLAN-nätverk.

Det går att lägga till dolda nätverk i menyn "Lägg till WLAN".

**Kommandoknappen "Konfigurera"** - För att spara ett valt WLAN-nätverk. Klicka på kommandoknappen för att öppna fönstret "WLAN-anslutning".

Kommandoknappen "Radera" - För att radera ett sparat WLAN-nätverk.

**Kommandoknappen "Konfigurera WLAN IP"** - Klicka på kommandoknappen för att öppna fönstret "Konfigurera IP" med samma inställningsmöjligheter som vid LAN-anslutning.

**Kommandoknappen "Anslut via WPS"** - För att ansluta till WLAN via WPS utan WLAN-lösenord:

- 1. Aktivera WPS på WLAN-routern (se dokumentation om WLAN-routern)
- 2. Klicka på kommandoknappen "Anslut via WPS"
- 3. WLAN-anslutningen upprättas automatiskt

#### Internet via LAN



Inställningsmöjligheter:

"Erhåll adress" - "statisk"

Användaren måste ange en fast IP-adress för Datamanager (anläggningsövervakningen), subnätsmasken, gateway-adressen och DNS-serveradressen (från leverantören).

"Erhåll adress" - "dynamisk"

Datamanager (anläggningsövervakningen) hämtar IP-adressen från en DH-CP-server (Dynamic Host Configuration Protocol).

DHCP-servern måste vara konfigurerad så att Datamanager alltid erhåller samma IP-adress. Då vet man alltid på vilken IP-adress Datamanager (anläggningsövervakningen) nås.

Om DHCP-servern stöder funktionen DNS dynamic updates (DNS dynamiska uppdateringar), kan Datamanager ges ett namn i rutan Hostname (Värddatornamn). Anslutningen till Datamanager (anläggningsövervakningen) kan göras via namnet istället för via IP-adressen.

Exempelvis: Värddatornamn = mönsteranläggning, domännamn = fronius.com

Datamanager (anläggningsövervakningen) nås på adressen "mönsteranläggning.fronius.com".



•)))



Datamanager (anläggningsövervakningen) fungerar som Access Point. En PC eller en smart enhet ansluts direkt till Datamanager (anläggningsövervakningen). Det går inte att ansluta till Internet. **Solar.web** Via menypunkten '**Fronius Solar.web**' kan en direktförbindelse till Fronius Solar.web skapas.

> Valet av sparandeintervall i fälten '**Avläsningscykel växelriktare**' och '**Avläsningscykel Fronius sensorkort**' påverkar den nödvändiga minneskapaciteten.

Kommandoknappen '**Registrera Solar.web**' - Genom att klicka på kommandoknappen öppnas startsidan för Fronius Solar.web och data som är relevanta för Fronius Solar.web bifogas automatiskt.

### Inställningar - IU-tilldelning

Allmänt I den här menypunkten kan egenskaperna för växelriktarens enskilda in- och utgångar (I/U) konfigureras. Beroende på funktionen och systemkonfigurationen kan bara de inställningar göras som är möjliga i det aktuella systemet.

En aktivt kopplad utgång, som inte har tilldelats (ledig), förblir aktiv, tills att växelriktaren startas om. En utgångs tillstånd ändras bara vid nya uppgifter om tilldelade tjänster.

Nödström	Funktion	Beskrivning	Stan- dard- kod
	Nödström aktivera lås	Utgång, löser ut frånkoppling från elnätet (kontaktor)	0
	Återföring lås (tillval)	Ingång, svarsmeddelande om låset är aktivt	5
	Nödström begäran	Ingång, löser ut driftläget Nödström	4

Konfigureras den här parametern, aktiveras driftläget Nödström.

# LasthanteringHär kan upp till fyra pin-koder väljas för lasthanteringen. I menypunkten Last-<br/>hantering finns det fler inställningar för lasthantering.<br/>Standardkod: 1

**IU-styrning** Här kan koderna för IU-styrningen ställas in. I menyn Elleverantörsredigerare - IU-styrning kan fler inställningar göras.

IU-styrning	Stan- dard- kod	IU-styrning	Stan- dard- kod
IU-styrning 1 (tillval)	2	IU-styrning 6 (tillval)	7
IU-styrning 2 (tillval)	3	IU-styrning 7 (tillval)	8
IU-styrning 3 (tillval)	4	IU-styrning 8 (tillval)	9
IU-styrning 4 (tillval)	5	IU-styrning svarsmeddelan-	
IU-styrning 5 (tillval)	6	de (tillval)	0

AUS - Demand	Demand Response Modes för Australien
Response Modes	
(DRM)	Här kan koderna för styrningen via DRM ställas in.

**VIKTIGT!** Det krävs ett Fronius DRM-gränssnitt (artikelnummer 4,240,005) i växelriktaren för att kunna styra växelriktaren via DRM.

Monteringen och installationen beskrivs i monteringsanvisningen till Fronius DRM-gränssnittet. Monteringsanvisningen för Fronius DRM-gränssnittet finns på följande länk på Fronius webbplats:



http://www.fronius.com/QR-link/4204102292

Läge	Beskrivning	Information	Stan- dard- kod
DRMo	Växelriktaren kopplar från från elnätet.	Öppnar nätreläet	
	REF GEN	Stängd	FDI
	COM LOAD	Stängd	FDI
		eller	
		Kombinationer av ogiltiga DRM1-DRM8	
DRM1	-P <sub>nom</sub> ≤0 % utan frånkopp- ling från elnätet	Begränsar inmatningen av aktiv effekt	6
DRM2	-P <sub>nom</sub> ≤50 %	Begränsar inmatningen av aktiv effekt	7
DRM3	-P <sub>nom</sub> ≤75 % & +Q <sub>rel</sub> * ≥ 0 %	Begränsar inmatningen av aktiv effekt	8
		och	
		Ställer in den reaktiva ef- fekten	
DRM4	-P <sub>nom</sub> ≤ 100 %	Normaldrift utan begräns- ning	9
DRM5	+P <sub>nom</sub> ≤ 0 % utan frånkopp- ling från elnätet	Begränsar utmatningen av aktiv effekt	6
DRM6	+P <sub>nom</sub> ≤ 50 %	Begränsar utmatningen av aktiv effekt	7
DRM7	+P <sub>nom</sub> ≤ 75 % & +Q <sub>rel</sub> * ≥ 0 %	Begränsar utmatningen av aktiv effekt	8
		och	
		Ställer in den reaktiva ef- fekten	
DRM8	+P <sub>nom</sub> ≤ 100 %	Normaldrift utan begräns- ning	9

	Läge	Beskrivning	Information	Stan- dard- kod	
	FDI	På Fronius DRM-gräns tet	snit-		
	*	Värdena för Q <sub>rel</sub> kan st rare.	ällas in i menypunkten Ellever	rantörsredige-	
	Växelrikta	ixelriktarens fjärrstyrbarhet beror alltid på dess nominella effekt.			
	<b>VIKTIGT!</b> Har ingen DRM-styrning (DRED) anslutits till Datamanager och funk- tionen "AUS - Demand Response Mode (DRM)" är aktiverad, växlar växelriktaren över till driftläget Standby.				
Energiackumula- tor	Här kan p ningen be	pin-koden för aktiveringen ehöver göras endast på vise	av energiackumulatorn väljas. sa energiackumulatorer.	Den här inställ-	
	Ställs en energiackumulator-pin-kod in, kan ingen nödströms-pin-kod konfigure- ras.				

#### Lasthantering

#### Energihantering prioriteter

Finns det extra komponenter (exempelvis batteri, ohmpilot) i systemet, kan prioriteter ställas in. Apparater med högre prioritet styrs först. Finns det fortfarande överskottsenergi kvar, styrs de andra därefter.

#### Lasthantering

Det går att definiera upp till fyra olika lasthanteringsregler. Vid samma tröskelvärden aktiveras reglerna i tur och ordning. Vid en inaktivering fungerar det omvänt, det vill säga att den senast påslagna IU:n stängs av först. Vid olika trösklar slås den IU med den lägsta tröskeln på först, därefter den med den näst lägsta och så vidare.

IU:er med styrning tack vare den producerade effekten går alltid före batteriet och ohmpiloten. Det innebär att en IU kan slås på och förorsaka att batteriet inte laddas eller att ohmpiloten inte längre styrs.

En IU aktiveras respektive inaktiveras först efter 60 s.

#### Styrning

- Styrning via Energy Manager är inaktiverad.
- Styrning via Energy Manager sker genom den producerade effekten.
- Styrning via Energy Manager sker via effektöverskott (vid inmatningsgränser). Det här tillvalet kan väljas endast om en mätare har anslutits. Styrning via Energy Manager sker genom den faktiska effekt som matats in i elnätet.

#### Trösklar

- På: För att ange en gräns för den aktiva effekten, från vilken utgången aktiveras.
- Av: För att ange en gräns för den aktiva effekten, från vilken utgången inaktiveras.

#### Drifttider

- Fält för aktivering av minimidrifttiden, beroende på påslagningsförloppet.
- För inmatning av en tid, hur länge utgången minst ska vara aktiv, beroende på påslagningsförloppet.
- Fält för aktivering av den maximala drifttiden per dag
- Fält för inmatning av en maximal tid, hur länge utgången ska vara aktiv totalt per dag (flera påslagningsförlopp beaktas).

#### Nominell drifttid

- Fält för aktivering av en nominell drifttid

## Inställningar - Push-service

**Push-service** Med hjälp av den här funktionen kan aktuella data och loggdata i olika format eller med olika protokoll exporteras till en extern server.

Mer information om funktionen Push-service hittar du i följande handbok:



www.fronius.com/QR-link/4204102152

42,0410,2152 Fronius Push-service

### Inställningar - Modbus

Allmänt

Det går via webbplatsen för Fronius anläggningsövervakning att göra inställningar för anslutningen av Modbus som inte svarar via Modbus-protokollet.

Mer information om Modbusfunktionen

ta via Modbus



http://www.fronius.com/QR-link/4204102049

42,0410,2049 Fronius Datamanager Modbus-anslutning

Mer information om Modbus-funktionen hittar du i följande handböcker:



http://www.fronius.com/QR-link/4204102108

42,0410,2108 Fronius Datamanager Modbus RTU Quickstart Guide

#### Utmatning av da- 'Mata ut data via Modbus' på 'Av'

Är datautmatningen via Modbus inaktiverad, återställs överförda styrkommandon via Modbus till växelriktaren, exempelvis ingen effektreduktion eller ingen inställning av den reaktiva effekten.

#### 'Mata ut data via Modbus' på 'tcp

'Är datautmatningen via Modbus inaktiverad, återställs överförda styrkommandon via Modbus till växelriktaren, exempelvis ingen effektreduktion eller ingen inställning av den reaktiva effekten.

Fält '**Modbus-port'** - Numret på den TCP-port som ska användas för Modbuskommunikationen. Förinställning: 502. Port 80 kan inte användas till det.

Fält '**String Control Adress-Offset**' (offset för adress för strängkontroll) - Offset-värde för adressering an Fronius String Controls via Modbus.

'Sunspec Model Type' (SunSpec modelltyp) - För val av typ av datamodeller för växelriktare och energimätare
'float' (Flytande) - Presentation som flytande kommatecken
SunSpec Inverter Model I111, I112 eller I113
SunSpec Meter Model M211, M212 eller M213
'int+SF' - Presentation som hela tal med skaleringsfaktorer
SunSpec Inverter Model I101, I102 eller I103
SunSpec Meter Model M201, M202 eller M203

**VIKTIGT!** Eftersom de olika modellerna är försedda med olika antal register, ändras även registeradresserna i alla efterföljande modeller vid byte av datatyp.

'**Demoläge'** - Demoläget är avsett för implementering eller validering av en Modbus-master. Det möjliggör att läsa växelriktar-, energimätar- och String Controldata (Kretskontroll-data) utan att en växelriktare verkligen är ansluten eller aktiv. Det är alltid samma data som lämnas tillbaka för alla register.

#### 'Styrning av växelriktare via Modbus'

När det här tillvalet är aktiverat, kan växelriktaren styras via Modbus. Rutan Begränsa styrningen visas. Till växelriktarstyrningen hör följande funktioner:

- På/Av
- Effektreduktion
- Förinställning av en konstant effektfaktor cos Phi
- Förinställning av en konstant reaktiv effekt

#### 'Styrningsprioriteter'

Styrningsprioriteterna lägger fast vilken tjänst som prioriteras vid styrningen av växelriktaren.

1 = högsta prioritet, 3 = lägst prioritet

Styrningsprioriteterna kan ändras endast i menypunkten Elleverantörsredigerare '**EVU EDITOR**'.

# Begränsning avTillvalet "Begränsa styrningen" är tillgängligt endast vid överföringsprotokollenstyrningentcp.

Det är avsett för att förhindra obehöriga att göra styrkommandon för växelriktare, eftersom styrningen är tillåten enbart för vissa enheter.

#### Fält 'IP-adress'

För att begränsa styrningen av växelriktare till en eller flera enheter, anges i det här fältet IP-adresserna till de växelriktare som får sända kommandon till Fronius Datamanager. Vid flera inmatningar separeras de med punkter.

#### Exempel:

- En IP-adress: **98.7.65.4** Styrning är tillåten endast från IP-adressen 98.7.65.4.
- Flera IP-adresser: **98.7.65.4,222.44.33.1** Styrning är tillåten endast från IPadresserna 98.7.65.4 och 222.44.33.1.
- IP-adressområde, exempelvis från 98.7.65.1 till 98.7.65.254 (CIDR-beteckning): 98.7.65.0/24 - Styrning är tillåten endast från IP-adresserna 98.7.65.1 till 98.7.65.254.

#### Energistyrning Optimera egenförbrukningen

Växelriktaren Fronius Hybrid reglerar alltid mot den inställda målstorleken vid avläsningspunkten. I manöverläget "Automatisk" (fabriksinställning) sker en reglering mot 0 W vid inmatningspunkten (maximal egenförbrukning).

Målstorleken gäller också om en annan källa matar in vid den avläsningspunkten. Men i det här fallet måste:

- Fronius Smart Meter vara installerad på inmatningspunkten
- Batteriladdning via en annan producent måste vara aktiverad (se kapitel Batterihantering på sidan 104)

Optimeringen av egenförbrukningen har lägre prioritet än inställningen av batteristyrningen.

#### Optimera egenförbrukningen

Ställ Optimera egenförbrukningen på Automatisk eller Manuell.

#### Målstorlek på avläsningspunkten

Om Manuell valdes under optimeringen av egenförbrukningen, kan målstorleken väljas vid avläsningspunkten och förbrukning/inmatning här.

#### Nödström

#### Manöverläge

I manöverläget för nödström går det att välja mellan "Automatisk" och "Av". Nödströmsfunktionerna kan bara aktiveras om de nödvändiga IU-tilldelningarna för nödström har konfigurerats. Mätaren måste monteras och konfigureras i inmatningspunkten.

#### Batterirestkapacitet

Upp till denna batterirestkapacitet hämtas energi från batteriet i nätansluten drift. I nödströmsdrift utan nät kommer batteriet alltid laddas ur till den minsta SoC som ställts in av batteritillverkaren.

#### SOC-Warning level (SOC-varningsnivå)

Från denna restkapacitet för batteriet i nödströmsdrift avges en varning.

Exempel på energihantering	De här exemplen är avsedda för att åskådliggöra energipåverkan. Verkningsgra- der beaktas inte.		
	Exempel på batterisystem		
	Solcellsanläggningen vid Fronius Symo Hy- brid:	1 000 W	
	Förbrukning i byggnaden:	500 W	
	Inställd målstorlek vid inmatningspunkten:	o W	
	Effekt i batteriet:	500 W	
	Växelriktarens effektavgivning (AC):	500 W	



#### Exempel på batterisystem utan solcellsanläggning inklusive en andra generator i byggnaden

En andra generator i hushållet:	2 000 W
Förbrukning i byggnaden:	500 W
Inställd målstorlek vid inmatningspunkten:	o W
Effekt i batteriet:	1 500 W
Växelriktarens effektupptagning (AC):	1 500 W
Inmatning till det allmänna elnätet:	οW



#### Exempel på batterisystem inklusive en andra generator i byggnaden

Solcellsanläggningen vid Fronius Symo Hy- brid:	1 000 W
En andra generator i hushållet:	2 000 W
Förbrukning i byggnaden:	500 W



# Exempel på batterisystem inklusive en andra generator i byggnaden (med AC maximal begränsning)

500 W

1 000 W
2 000 W
500 W
o W
1 000 W
2 000 W
1 000 W

Inmatning till det allmänna elnätet:



#### Batterihantering Batteriladdnings-/urladdningsgränser:

Gränserna för batteriladdning/-urladdning kan sättas till "automatisk" eller "manuell".

Om den automatiska inställningen väljs för batteriet kommer lämpliga värden enligt batteritillverkaren att väljas.

Om den manuella inställningen väljs kan värdena ställas in i fälten "Max. SoC" (maximalt laddningstillstånd) och "Min. SoC" (minimalt laddningstillstånd). Det inställda värdeområdet är olika för olika batterier. De inställda värdena beaktas inte i nödströmsdrift utan nät.

Viktigt! Stäm av inställningarna med batteritillverkaren! Fronius tar inget ansvar för skador på externa batterier.

#### Ställ in batteristyrning:

Med den tidsberoende batteristyrningen kan du hindra respektive begränsa uppladdningen/urladdningen samt ange ett definierat värde för uppladdning/urladdning.

Batteriet påverkas av externa faktorer, exempelvis kalibreringsladdning, tillåtelse att ladda AC, växelriktarens effektbegränsning, styrningsinställning via Modbus eller optimering av egenförbrukningen. Inställningen av batteristyrningen har den näst lägsta prioriteten efter optimeringen av egenförbrukningen och det är möjligt att den inte uppfylls på grund av andra inställningar.

Utan en inställning av batteristyrningen sker en optimering till den bästa möjliga egenförbrukningen. Egenförbrukningen sjunker om inställningen av batteristyrningen definieras.

Följande värden kan väljas i kolumnen "Reglering":

Max. uppladdningseffekt

Batteriet laddas maximalt med den effekt som har angetts i fältet "Effekt". **Min. uppladdningseffekt** 

Batteriet laddas minst med den effekt som har angetts i fältet "Effekt". Max. urladdningseffekt

Batteriet laddas ur maximalt med den effekt som har angetts i fältet "Effekt".

- Min. urladdningseffekt

Batteriet laddas minst ur med den effekt som har angetts i fältet "Effekt".

Veckodagarna och tidsintervallet för den här regleringen definieras i kolumnerna "Veckodag" och "Tidsintervall". Det går inte att definiera ett tidsintervall som

		sträcker sig över midnatt. Exempel: Inställningen från kl. 22:00 till 06:00 måste göras som två poster, "Kl. 22:00 - 24:00" och "Kl. 00:00 - 06:00".				
		I nästa kapitel hittar du exempel på inställningar av batteristyrningen.				
		<b>Kalibreringsladdning (endast med Fronius Solar Battery):</b> Med jämna mellanrum utför växelriktaren Fronius Hybrid automatiskt en fulladd- ning av Fronius Solar Battery för att kalibrera alla komponenterna. Den proces- sen kan startas här manuellt.				
		<b>VIKTIGT!</b> Genom att aktivera kalibreringsladdningen avbryts normaldriften och det finns möjlighet att energi hämtas från nätleverantören. Processen kan ta fle- ra timmar och den går inte att avbryta.				
		När kalibreringen är klar, återgår systemet automatiskt till det ursprungligen in- ställda manöverläget. Den här kalibreringsladdningen sker automatiskt efter flera uppladdnings- och urladdningscykler, även under pågående drift.				
		Har inställningen "Tillåt batteriladdning från elnätet" inaktiverats, sker kalibre- ringen uteslutande genom energi från solcellsanläggningen. Laddningen kan ta väldigt lång tid, beroende på instrålningsförhållandena och anläggningens stor- lek. Har inställningen "Tillåt batteriladdning från elnätet" aktiverats, sker kalibrering- en med konstant ström från solcellsanläggningen och elnätet.				
Tillåtna inställ- ningar av batteri- styrningenFöljande inställningar av batteri - Maximal uppladdningseffekt - Maximal urladdningseffekt - Minimal urladdningseffekt - Minimal urladdningseffektEn inställning består alltid av er då begränsningen gäller. Vid en varandra kompatibla begränsning		<ul> <li>Följande inställningar av batteristyrningen är möjliga:</li> <li>Maximal uppladdningseffekt</li> <li>Minimal uppladdningseffekt</li> <li>Maximal urladdningseffekt</li> <li>Minimal urladdningseffekt</li> <li>En inställning består alltid av en av de fyra begränsningarna upptill och de tider, då begränsningen gäller. Vid en tidpunkt kan inga, en eller maximalt två till varandra kompatibla begränsningar vara aktiva.</li> </ul>				
	<b>Maxir</b>	nal uppladdnings- och urladdningsgräns				
Det går äv Gräns u		ns ur-				
laddning		dning OW laddning				
, M		Maximal ur- Maximal laddning uppladdning 2 000 W 2 000 W				
		Mon Véd Sun Sun				
	✓	Max. charging power  2000 W  2000 V  2				
		Max. discharging power  2000 W  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4				

#### Ange uppladdningsintervall

Det går att definiera ett uppladdningsintervall genom en minimal och en maximal uppladdningsgräns. I det här fallet går det inte att ladda ur batteriet.



#### Ange urladdningsintervall

Det går att definiera ett urladdningsintervall genom en minimal och en maximal urladdningsgräns. I det här fallet går det inte att ladda upp batteriet.



#### Ange definierad uppladdning

Det går att ange en definierad uppladdningseffekt genom att ställa in den minimala och den maximala uppladdningseffekten på samma värde.



#### Ange definierad urladdning

Det går att ange en definierad urladdningseffekt genom att ställa in den minimala och den maximala urladdningseffekten på samma värde.



#### Möjliga användningsfall

- Tidsberoende eltaxor
- Batterireservering vid marknadsspecifik effektbegränsning
- Tidsberoende ackumulatorreservering för nödström

Effektreduce-<br/>ring från sol-<br/>cellsanläggningInställningen av batteristyrningen gör den alstrade energin helst optimalt<br/>användbar. Det kan emellertid uppstå situationer, då solcellsenergi inte kan nytt-<br/>jas i sin helhet genom inställning av batteristyrningen.

Exempel

Fronius Symo Hybrid 3.0-S:	3 000 W	(maximal utgångseffekt)
Fronius Solar Battery 7.5		
Definierad urladdning	3 000 W	
Solcellseffekt	1 000 W	

I det här fallet måste växelriktaren reducera solcellseffekten till 0 W, eftersom utgångseffekten från Fronius Symo Hybrid 3.0-S ligger på maximalt 3 000 W och apparaten redan är fullt belastad genom urladdningen.

Eftersom ett slöseri av solcellseffekt inte är meningsfull, anpassas effektbegränsningen vid inställningen av batteristyrningen automatiskt, så att ingen solcellsenergi slösas bort. I exemplet ovan betyder det att batteriet laddas ur med bara 2 000 W, så att de 1 000 W solcellseffekt kan nyttjas.
#### Anläggningsöversikt

#### **PV-generator**

Om ingen solpanelsmodul är ansluten till växelriktaren Fronius Hybrid, måste solcellseffekten inaktiveras. I fältet nedanför måste den anslutna solcellseffekten anges.

#### Batteri

Om ett batteri är anslutet till växelriktaren Fronius Hybrid, måste det aktiveras här.

Den här inställningen kan göras, endast om det finns en aktiv förbindelse med ett batteri. Är inställningen inte möjlig, ska du kontrollera att batteriet är påslaget och att dataförbindelsen är aktiv.

Är förbindelsen aktiv, visas batteriets aktuella laddningsnivå under batterisymbolen.

#### Tillåt batteriladdning från elnätet

Här kan laddningen av batteriet aktiveras från det allmänna elnätet. En inaktivering av inställningen kan vara nödvändig, beroende på normativa eller ersättningstekniska värden.

Den här inställningen påverkar inte laddningen av batteriet via andra generatorer i byggnaden. Den rör bara laddningsenergin från det allmänna elnätet.

Oberoende av den här inställningen utförs de nödvändiga servicerelaterade laddningarna från det allmänna elnätet (exempelvis: skydd mot djupurladdning).

#### Fronius Checkbox 500V har installerats

Ansluts ett batteri i serien LG Chem ResuH, måste en Fronius Checkbox 500V installeras och det här tillvalet aktiveras.

#### Nödström

Här kan driftläget Nödström aktiveras eller inaktiveras. Nödströmsfunktionerna kan aktiveras endast om de nödvändiga IU-tilldelningarna för nödström har konfigurerats. Mätaren måste monteras och konfigureras i inmatningspunkten.

#### Extern generator

Har det i hushållet installerats andra decentrala generatorer som är integrerade i regleringen av egenförbrukningen för växelriktaren Fronius Hybrid, måste den här inställningen aktiveras. Då kan energi laddas från hushållet via växelriktaren Fronius Hybrid till batteriet.

Växelriktarens Fronius Hybrid effektupptagning kan begränsas, genom att en maximal AC-effekt (AC max) anges. Maximalt är en effektupptagning med växelriktarens Fronius Hybrid nominella AC-effekt möjlig.

#### Mätare

För en felfri drift med fler energialstrare och i driftläget Nödström är det viktigt att Fronius Smart Meter har monterats på inmatningspunkten. Växelriktaren Fronius Hybrid och andra generatorer måste vara förbundna med det allmänna elnätet via Fronius Smart Meter.

Inställningen påverkar också växelriktarens Fronius Hybrid beteende nattetid. Är funktionen inaktiverad, går växelriktaren över till driftläget Standby, när det inte längre finns någon solcellseffekt och det inte sker någon uppmaning från energihanteraren till batteriet (exempelvis har den minimala laddningsnivån nåtts). Meddelandet "Power low" (Låg effekt) visas. Växelriktaren startar igen, när en uppmaning sänds från energihanteringen, eller om solcellseffekten är tillräcklig. Aktiveras funktionen, förblir växelriktaren ansluten till elnätet för att när som helst kunna ta emot energi från andra energialstrare.

Positionen i Fronius Datamanager måste konfigureras, efter att mätaren har anslutits.

Det går att montera flera Fronius Smart Meter i systemet. För varje Smart Meter måste en egen adress ställas in.

Watt-värdet på produktionsmätaren utgör summan av alla produktionsmätare.

Watt-värdet på förbrukningsmätaren utgör summan av alla förbrukningsmätare.

### Inställningar - mätare

Allmänt	<b>VIKTIGT!</b> Endast utbildade fackmän får göra inställningar i menypunkten 'Mäta- re'!
	För menypunkten 'Mätare' krävs det att Service-lösenordet anges.
	Det går att använda tre- eller enfasiga Fronius Smart Meter. Valet sker i båda fal- len via punkten "Fronius Smart Meter". Fronius Datamanager fastställer mätar- typen automatiskt.
	Det går att välja en primärmätare och som tillval flera sekundärmätare. Primärmätaren måste först konfigureras, innan en sekundärmätare kan väljas.
Fronius Smart Meter	Väljs Fronius Smart Meter som mätare, måste mätarpositionen ställas in via fältet ' <b>Inställningar</b> '.
	<b>'Mätarposition'</b> i ' <b>inmatningspunkten</b> ' (1a) Den inmatade effekten och energin mäts. Förbrukningen fastställs utifrån de här värdena och anläggningsdatan.
	' <b>Mätarposition</b> ' i ' <b>förbrukningsgrenen</b> ' (1b) Den förbrukade effekten och energin mäts direkt. Den inmatade effekten och energin mäts utifrån de här värdena och anläggningsdatan.



#### Sekundärmätare

Valdes en Fronius Smart Meter som sekundärmätare, öppnas ett fönster för inmatning av '**Beteckning**' (fritt valbar) och en '**Modbus-adress**'. I fältet för Modbus-adress föreslås automatiskt ett värde (nästa lediga adress i adressområdet). Modbus-adressen får inte anges dubbelt. Klicka på fältet '**Scan**' (Skanna) efter inmatningen.

Anslutning av Fronius Smart Meter till Fronius anläggningsövervakning:

#### Fronius Smart Meter 63A



Fronius Smart Meter 50kA-3



## Inställningar - Elleverantörsredigerare

Allmänt	I menypunkten "Elleverantörsredigerare" görs relevanta inställningar för energi- leverantörer. Här kan en begränsning av den aktiva effekten i % och/eller en begränsning av ef- fektfaktorn ställas in.			
	<b>VIKTIGT!</b> Endast utbildade fackmän får göra inställningar i menypunkten "Elle- verantörsredigerare"!			
	För menypunkten "Elleverantörsredigerare" krävs det att Service-lösenordet anges.			
Elleverantörsre- digerare - IU- styrning	' <b>Ingångsmall</b> ' (beläggning av enskilda I/U) Klicka 1 x = vit Klicka 2 x = blå Klicka 3 x = grå			
	Den virtuella IU-tilldelningen visas enligt avsnittet "Inställningar - IU-tilldelning" (se sida <b>94</b> ). Presentationen kan skilja sig på äldre programvaruversioner.			
	' <b>Effektfaktor cos phi'</b> ' <b>ind</b> ' = induktiv ' <b>cap</b> ' = kapacitiv			
	<b>'Elleverantörsutgång'</b> (svarsutgång) Utgången I/U 0 aktiveras vid aktiverad regel (exempelvis för drift av en signalan- ordning).			
	' <b>Uteslutna växelriktare</b> ' Ange här numret på de växelriktare som ska uteslutas från regeln. Separera flera växelriktare genom kommatecken.			
	Radera/lägg till en regel + = Lägg till en ny regel - = Radera en regel			
	Kommandoknapp ' <b>Importera</b> ' - Klicka för att importera regler i formatet *.fpc. Funktionen hos kommandoknappen 'Importera' är beroende av den använda webbläsaren. Exempelvis Firefox och Google Chrom stöder den här funktionen.			
	Kommandoknapp <b>'Exportera'</b> - Klicka för att spara reglerna separat i formatet *.fpc.			
Anslutningsex- empel	(1) Radiostyrningsmottagare med 3 reläer för begränsning av den aktiva ef- fekten			
	<ul> <li>(2) Radiostyrningsmottagare med 3 reläer för begränsning av effektfaktorn</li> <li>(3) I/U:er på Fronius anläggningsövervakning</li> <li>(4) Förbrukare (såsom signallampa, signalrelä)</li> </ul>			
	(), <u> </u>			



Radiostyrningsmottagaren och stickkontakten för Fronius anläggningsövervakning är anslutna med varandra med en 4-polig kabel enligt anslutningsschemat. Vid avstånd större än 10 m mellan Fronius anläggningsövervakning och radiostyrningsmottagaren rekommenderar vi en skärmad kabel.

Akti-Aktiv ef-Effektfaktor cos **Elleverantörs-**Utesluten vera-Ingångsmall fekt utgång växelriktare φ; de ✓ 60 % ind e cap 0 4 30 % ind 🖲 cap 1 0 -0 % ind e cap 1 0 100 % 0.95 0 ○ ind ● cap 4 1 (2) 100 % ○ ind ● cap 0.9 0 100 % 0,85 ○ ind ● cap 1 1 0 % ind • cap 0 ... kan inte användas 🛄 ... har inte beaktats 📗 ... Kontakt öppen ... Kontakt stängd Elleverantörsre-Här kan ett värde för in- och utmatning av skenbar effekt anges för den nationeldigerare - AUS la inställningen Australien. **Demand Respon**se Modes (DRM) Elleverantörsre-Elleverantören eller nätoperatören kan föreskriva inmatningsbegränsningar för digerare - dynaen växelriktare (exempelvis maximalt 70 % av kWp eller maximalt 5 kW). misk effektredu-Den dynamiska effektreduceringen beaktar egenförbrukningen i hushållet, innan cering effekten hos en växelriktare reduceras:

Inställningar på elleverantörsredigeraren:

- Det går att ställa in en individuell begränsning.
- En Fronius Smart Meter kan anslutas till uttagen D-/D+ för Modbus-data på Fronius anläggningsövervakning.

Med Fronius Symo Hybrid laddas den solcellseffekt, som inte får matas in i elnätet, till batteriet och går därmed inte förlorad. Den dynamiska effektreduceringen blir aktiv, endast om batteriet är fullt eller av någon anledning inte kan laddas.

'**Ingen begränsning**' - Solcellsanläggningen omvandlar all tillgänglig solcellsenergi och matar in den i elnätet.

'**Gräns för hela anläggningen**' - Hela solcellsanläggningen begränsas till en fast effektbegränsning.

Fält för inmatning av hela anläggningens DC-effekt i Wp Det här värdet är dels avsett som referens för regleringen och dels för felsituationer (till exempel om mätaren slutar att fungera).

Fält för inmatning av den maximala effekten i W eller % (upp till två decimaler, även negativa värden är möjliga) Om ingen mätare valdes i menypunkten Mätare: Maximalt producerad effekt i hela anläggningen Om Fronius Smart Meter eller SO-växelriktare valdes i menypunkten Mätare: Maximal inmatning i elnätet Maximal nätinmatningseffekt

#### Exempel: Dynamisk effektreducering

(utan hänsyn till verkningsgraden)	
Solcellsanläggningen vid Fronius Sy- mo Hybrid:	5 000 W
Förbrukning i byggnaden:	1 000 W
Maximal ströminmatningseffekt:	60 % = 3 000 W

#### Fall 1: Batteriet får laddas

Effekt vid nätinmatningspunkten:	οW
Effekt vid växelriktarens utgång:	1 000 W
Effekt i batteriet:	3 000 W

#### Fall 2: Batteriet får inte laddas

Effekt vid ströminmatningspunkten	3 000 W
Effekt vid växelriktarens utgång:	4 000 W
Effekt i batteriet:	o W

I det här exemplet får bara 3 000 W matas in i elnätet vid inmatningspunkten. Laster som befinner sig mellan växelriktaren och ströminmatningspunkten kan emellertid försörjas genom extra inmatning från växelriktaren och regleras.

Elleverantörsredigerare - styrningsprioriteter

För inställning av styrningsprioriteterna för radiostyrningsmottagare, den dynamiska effektreduceringen och styrningen via Modbus

#### Elleverantörsredigerare - batteriladdning

Här kan laddningen av batteriet aktiveras från det allmänna elnätet. En inaktivering av inställningen kan vara nödvändig, beroende på normativa eller ersättningstekniska värden. Den här inställningen påverkar inte laddningen av batteriet via andra generatorer i byggnaden. Den rör bara laddningsenergin från det allmänna elnätet. Oberoende av den här inställningen utförs de nödvändiga servicerelaterade laddningarna från det allmänna elnätet (exempelvis: skydd mot djupurladdning).

Dynamisk effektreglering med flera växelriktare

Exempel 1



Exempel 2

P<sub>AC nom</sub> (växelriktare 1) £ P<sub>AC nom</sub> (hybrid)

Exempel: 4,5 kW < 5 kW

Det krävs bara en Smart Meter för hybridväxelriktaren. Den måste vara monterad på inmatningspunkten.

Översikt över hybridanläggningen (webbplats):

Inställningar - anläggningsöversikt: Mätaren måste konfigureras på inmatningspunkten.

Inställningar - elleverantörsredigerare

Dynamisk effektreducering Effektbegränsning: gräns för hela anläggningen

Total DC-anläggningseffekt: 9 500 Wp

Maximal nätinmatningseffekt: 60 %

Finns det två Smart Meter i inmatningsgrenen, kan Datamanagern och Hybridmanagern i Solar.web inte visas kombinerat i en solcellsanläggning. Då måste två enskilda solcellsanläggningar skapas.



P<sub>AC nom</sub> (växelriktare 1) > P<sub>AC nom</sub> (hybrid)

Exempel: 7 kW > 5 kW

Det krävs två Smart Meter för växelriktaren. De måste vara monterade på inmatningspunkten.

Översikt över hybridanläggningen (webbplats):

Inställningar - anläggningsöversikt: Mätaren måste konfigureras på inmatningspunkten.

Översikt över Datamanager (webbplats):

Inställningar - anläggningsöversikt: Mätaren måste konfigureras på inmatningspunkten.

Inställningar - elleverantörsredigerare

Dynamisk effektreducering Effektbegränsning: gräns för hela anläggningen

Total DC-anläggningseffekt: 12 000 Wp

Maximal nätinmatningseffekt: 60 %

#### Batteri

**Service: Byt batterimodul** (bara med Fronius Solar Battery) Servicedriften är avsedd för byte och utökning av batterimoduler samt för teständamål.

Aktiveras driften, sker en laddning eller en urladdning av Fronius Solar Battery med 10 A eller med den maximala växelriktareffekten oberoende av andra inställda parametrar. Uppladdningen respektive urladdningen sker, tills att 53 % av laddningsnivån (leveranstillståndet hos nya batterimoduler) har nåtts. Förloppet kan brytas när som helst.

När laddningsnivån har nåtts, bibehåller systemet den tills servicedriften inaktiveras igen.

**Inaktivera kalibreringsladdning** (bara med Fronius Solar Battery) När knappen "Inaktivera" aktiveras, inaktiveras kalibreringsladdningen i tre timmar.

# Åtgärdande av fel och underhåll

## Fronius Symo Hybrid

Visning av sta- tusmeddelanden	Växelriktaren har försetts med ett självdiagnostiskt system som på egen hand kan känna igen ett stort antal möjliga fel och visa dem på displayen. Härigenom kan defekter i växelriktaren och i solcellsanläggningen, såväl som installations- eller användarfel, snabbt felsökas. Om systemets självdiagnostik hittar ett konkret fel, visas det tillhörande status- meddelandet på displayen. <b>VIKTIGT!</b> Statusmeddelanden som visas en kort stund kan vara resultat av växel- riktarens normala drift. Om växelriktaren sedan fortsätter att fungera störnings- fritt, föreligger det inget fel.
Fullständigt funktionsbort- fall hos display- en	<ul> <li>Displayen kan försörjas på tre olika sätt. Displayen förblir mörk, bara när inget av de tre sätten fungerar. Gör då så här:</li> <li>Kontrollera AC-spänningen vid anslutningarna på växelriktaren: AC-spänningen måste vara 220/230 V (+ 10 %/- 5 %) respektive 380/400 V (+ 10 %/- 5 %).</li> <li>Kontrollera solpanelsmodulernas DC-spänning vid växelriktarens anslutningar: DC-spänningen måste vara större än 180 V.</li> <li>Kontrollera batteriernas DC-spänning vid växelriktarens anslutningar: DC-spänningen måste vara större än 120 V.</li> </ul>
Statusmedde- landen - klass 1	Statusmeddelanden i klass 1 visas för det mesta bara övergående och orsakas av det allmänna elnätet. Exempel: Nätfrekvensen är för hög och växelriktaren får inte mata in någon ener- gi i nätet på grund av en norm. Växelriktaren är defekt. Växelriktaren reagerar först genom frånkoppling från elnätet. Sedan testas elnätet under den föreskrivna övervakningstiden. Om det under den tidsperioden inte fastställs några fler fel, återupptar växelriktaren strömmatningsdriften. Beroende på den nationella inställningen är mjukstartsfunktionen GPIS aktive- rad. Enligt de nationella riktlinjerna höjs växelriktarens utgångseffekt kontinuerligt efter en avstängning på grund av ett AC-fel.

Kod	Beskrivning	Beteende	Åtgärd
102	AC-spänningen är för hög		
103	AC-spänningen är för låg		
105	AC-frekvensen är för hög	När nätvillkoren efter en	Kontrollera nätanslutning-
106	AC-frekvensen är för låg	utförlig testning befinner sig i det godkända området igen, återupptar växelrikta- ren strömmatningsdriften.	arna. Kontakta din anläggnings- montör, om statusmedde- landet visas igen.
107	AC-nätet är inte tillgäng- ligt		
108	Islanding har identifierats		
112	Fel RCMU	-	

Kod	Beskrivning	Beteende	Åtgärd
143	Överlast Nödström	Driftläget Nödström av-	Kontrollera nödströmskretsen. Kon-
144	Kortslutning Nödström	bryts. Växelriktaren försöker att starta	
145	Statusmeddelandet 143 eller 144 har visats fler än 3 gånger.	driftläget Nödström 3 gånger. Lyckas det inte, vi- sas statusmeddelandet 145.	takta din anläggnings- montör, om statusmedde- landet visas igen.

# Statusmedde-<br/>landen - klass 3Klass 3 omfattar statusmeddelanden som kan uppkomma under strömmatnings-<br/>driften, men som i princip inte leder till ett ihållande avbrott av strömmatnings-<br/>driften.

Efter en automatisk frånkoppling från elnätet och en föreskriven nätövervakning försöker växelriktaren att återuppta strömmatningsdriften.

Kod	Beskrivning	Beteende	Åtgärd
301	Överström (AC)	Kortvarigt avbrott i strömmatningsdriften Växelriktaren börjar om med startfasen	*)
302	Överström (DC) eller batteriet identifierades inte		
303	Övertemperatur DC-modul (sol- cellsanläggning)	Kortvarigt avbrott i strömmatningsdriften	Blås ur kylluftsspal- terna och kylkroppen **)
304	Övertemperatur AC-modul	Vaxelriktaren borjar om med startfasen.	
305	Ingen inmatning trots slutet relä	Kortvarigt avbrott i strömmatningsdriften Växelriktaren börjar om med startfasen.	**)
306	Det finns för lite solcellseffekt för inmatningsdrift tillgänglig och inget effektbehov aktiveras från batteriet.	Kortvarigt avbrott i strömmatningsdriften Växelriktaren börjar om med startfasen.	Vänta på tillräckligt mycket solsken, vänta på värde från energihanteringen, **)
307	DC low DC-ingångsspänningen är för låg för strömmatningsdrift	Kortvarigt avbrott i strömmatningsdriften Växelriktaren börjar om med startfasen.	Vänta på tillräckligt mycket solsken, **)
<b>VIKTIGT!</b> På grund av svag solinstrålning visas varje morgon och kväll helt naturligt statusmedde- landena 306 (Power low) och 307 (DC low). De här statusmeddelandena visas inte på grund av ett fel.			
308	Mellankretsspänningen är för	Kortvarigt avbrott i	

308	Mellankretsspänningen är för hög	Kortvarigt avbrott i strömmatningsdriften	**)
309	Solcellsanläggningens ingångs- spänning är för hög	Växelriktaren börjar om med startfasen.	

Kod	Beskrivning	Beteende	Åtgärd
313	Batteriets ingångsspänning är för hög	Kortvarigt avbrott i strömmatningsdriften Växelriktaren börjar om med startfasen. Den här servicekoden kan uppträda enskilt, utan att det före- ligger en störning.	Slå på, anslut eller kontrollera batteriet, *)
314, 315	Internt systemfel	Kortvarigt avbrott i strömmatningsdriften Växelriktaren börjar om med startfasen.	*)
318	Modulen returström har identifi- erats.		
324	Övertemperatur DC-modul (bat- teri)	Kortvarigt avbrott i strömmatningsdriften Växelriktaren börjar om med startfasen.	Blås ur kylluftsspal- terna och kylkroppen **)

\*) Om statusmeddelandet visas hela tiden: Kontakta en av Fronius utbildad servicetekniker.

\*\*) Felet åtgärdas automatiskt. Kontakta din anläggningsmontör, om statusmeddelandet visas igen.

Statusmedde-Vissa statusmeddelanden i klass 4 kräver ingrepp av en av Fronius utbildad ser-landen - klass 4vicetekniker.

Kod	Beskrivning	Beteende	Åtgärd
401	Kommunikation med effektdelen är inte möjlig.	Om det är möjligt, återupptar växelrikta- ren strömmatningsdrif- ten efter ytterligare ett automatiskt påslag- ningsförsök.	*)
406	Defekt temperatursensor, DC-mo- dul (solcellsanläggning)		
407	Defekt temperatursensor, AC-mo- dul		
408	För högt aritmetiskt medelvärde har mätts upp i försörjningsnätet		
412	Fixspänningsdrift har valts istället för MPP-spänningsdrift och fix- spänningen har ställts in på ett för lågt eller för högt värde.	-	**)
415	Säkerhetsavstängningen har lösts ut genom ett tillvalskort eller RE- CERBO.	Växelriktaren matar inte in någon ström i elnätet	*)
416	Kommunikation mellan effektdelen och styrningen är inte möjlig.	Om det är möjligt, återupptar växelrikta- ren strömmatningsdrif- ten efter ytterligare ett automatiskt påslag- ningsförsök.	*)

Kod	Beskrivning	Beteende	Åtgärd	
417	Maskinvaran har ID-problem			
420	Kommunikation med anlägg- ningsövervakningen är inte möjlig.	Om det är möjligt, återupptar växelrikta- ren strömmatningsdrif-	Uppdatera växelrik-	
425	Kommunikation med effektdelen är inte möjlig	ten efter ytterligare ett automatiskt påslag-	tarens fasta pro- gramvara *)	
42642 7	Eventuell maskinvarudefekt	ningsförsök.		
431, 432	Programvaruproblem	Växelriktaren matar inte in någon ström i elnätet	Gör en AC-återställ- ning (stäng av och slå på lednings- skyddsbrytaren), uppdatera växelrik- tarens fasta pro- gramvara *)	
436	Funktionsinkompatibilitet (ett eller flera kretskort i växelriktaren är in- te kompatibla med varandra, exem- pelvis efter att ett kretskort har bytts ut)	Om det är möjligt, återupptar växelrikta- ren strömmatningsdrif- ten efter ytterligare ett automatiskt påslag-	Uppdatera växelrik- tarens fasta pro- gramvara *)	
437	Effektdelsproblem	ningsförsök.		
438	Funktionsinkompatibilitet (ett eller flera kretskort i växelriktaren är in- te kompatibla med varandra, exem- pelvis efter att ett kretskort har bytts ut)	Om det är möjligt, återupptar växelrikta- ren strömmatningsdrif- ten efter ytterligare ett automatiskt påslag- ningsförsök.	Uppdatera växelrik- tarens fasta pro- gramvara *)	
445	<ul> <li>Kompatibilitetsfel (till exempel på grund av byte av ett kretskort)</li> <li>Ogiltig effektdelskonfiguration</li> </ul>	Växelriktaren matar inte in någon ström i elnätet	Uppdatera växelrik- tarens fasta pro- gramvara *)	
447	Isoleringsfel (solcellsanläggningen eller batteriet)	Växelriktaren matar inte	*)	
450	Vakt kan inte hittas.	in hagon stronn retratet		
451	Minnesfel har upptäckts.			
452	Kommunikationsfel mellan proces- sorerna	Om det är möjligt,		
453	Nätspänningen och effektdelen stämmer inte överens	återupptar vaxelrikta- ren strömmatningsdrif- ten efter ytterligare ett	*)	
454	Nätfrekvensen och effektdelen stämmer inte överens	automatiskt påslag- ningsförsök.		
456	Funktionen Antiislanding utförs in- te längre korrekt			
457	Nätreläet har hängt sig eller neut- ralledarens jordspänning är för hög.	Växelriktaren matar inte in någon ström i elnätet	Kontrollera jordning- en (neutralledarens jordspänning måste vara under 30 V) *)	

Kod	Beskrivning	Beteende	Åtgärd
458	Fel vid registreringen av mätsigna- ler		
459	Fel vid registreringen av mätsigna- len för isoleringstestet		
460	Referensspänningskällan för den digitala signalprocessorn (DSP) ar- betar utanför de tolererade gränserna.	Växelriktaren matar inte in någon ström i elnätet	*)
461	Fel i DSP-dataminnet		
462	Fel vid övervakningsrutinen för DC- inmatning		
463	Polaritet AC förväxlad, AC-stick- kontakt fel isatt		
474	RCMU-sensor defekt		
475	Isolationsfel (förbindelse mellan solpanelsmodulen och jordningen)	Växelriktaren matar inte in någon ström i elnätet	**)
476	Försörjningsspänningen till drivruti- nen är för låg		
480, 481	Funktionsinkompatibilitet (ett eller flera kretskort i växelriktaren är in- te kompatibla med varandra, exem- pelvis efter att ett kretskort har bytts ut)	Växelriktaren matar inte in någon ström i elnätet	Uppdatera växelrik- tarens fasta pro- gramvara *)
482	Inställningen efter det första idrift- tagandet avbröts	Växelriktaren matar inte in någon ström i elnätet	Gör en AC-återställ- ning (stäng av och slå på lednings- skyddsbrytaren), uppdatera växelrik- tarens fasta pro- gramvara *)
484-4 89	CAN-sändningsbufferten är full.	Växelriktaren matar inte in någon ström i elnätet	Gör en AC-återställ- ning (stäng av och slå på lednings- skyddsbrytaren), uppdatera växelrik- tarens fasta pro- gramvara *)
	*) Om statusmeddelandet vis vicetekniker.	sas hela tiden: Kontakta en av	/ Fronius utbildad ser-
	**) Kontakta din anläggnings	montör, om statusmeddeland	let visas kontinuerligt.
Statusmed landen - kl	<b>Ide-</b> Statusmeddelanden i klass 5 ass 5 de kan ha begränsningar i str meddelandet har kvitterats 1 ren ändå normalt).	5 hindrar inte strömmatningso römmatningsdriften till följd. med ett knapptryck (i bakgru	driften generellt, men De visas tills att status- nden arbetar växelrikta-

Kod	Beskrivning	Beteende	Åtgärd
502	Isoleringsfel vid sol- cellsmodulerna eller vid batteriet	Varningsmeddelande visas på displayen	**)
509	Ingen strömmatning under de senaste 24 timmarna	Varningsmeddelande visas på displayen	Kvittera statusmeddelandet. Kontrollera att alla villkor för en störningsfri strömmatningsdrift är uppfyllda (till exempel om solpanelsmodulerna är täckta med snö) **)
515	Kommunikation med filtret är inte möjlig	Varningsmeddelande på displayen	*)
516	Kommunikation med data- minnesenheten är inte möjlig	Varningsmeddelande på dataminnesenhe- ten	*)
517	Effektminskning på grund av för höga temperaturer	Vid effektminskning visas ett varnings- meddelande på dis- playen	Blås vid behov ur kylluftsspalter- na och kylkroppen, Felet åtgärdas automatiskt **)
519	Kommunikation med data- minnesenheten är inte möjlig	Varningsmeddelande på dataminnesenhe- ten	*)
520	Ingen strömmatning från solcellsanläggningen un- der de senaste 24 timmar- na	Varningsmeddelande visas på displayen	Kvittera statusmeddelandet. Kontrollera att alla villkor för en störningsfri strömmatningsdrift är uppfyllda (till exempel om solpanelsmodulerna är täckta med snö) *)
522	DC low solcellsanläggning Det finns ingen solcells- spänning.	Varningsmeddelande på displayen	Det här meddelandet visas på natten på hybridsystem, om ing- en solcellsanläggning har anslu- tits till Fronius Symo Hybrid el- ler står i standby-läget *)
558, 559	Funktionsinkompatibilitet (ett eller flera kretskort i växelriktaren är inte kom- patibla med varandra, ex- empelvis efter att ett kretskort har bytts ut)	Varningsmeddelande på displayen	Uppdatera växelriktarens fasta programvara *)
560	Effektminskning på grund av överfrekvens	Visas vid förhöjd nätfrekvens. Effek- ten reduceras.	Så snart nätfrekvensen åter är inom det tillåtna området och växelriktaren åter befinner sig i driftläget Normal, åtgärdas felet automatiskt **)
567	Effektminskning på grund av överspänning	Visas vid förhöjd nätspänning. Effek- ten reduceras.	Så snart nätspänningen åter är inom det tillåtna området och växelriktaren åter befinner sig i driftläget Normal, åtgärdas felet automatiskt **)
573	Effektminskning på grund av för låga temperaturer	Vid effektminskning visas ett varnings- meddelande på dis- playen	Fel åtgärdas automatiskt **)

\*) Om statusmeddelandet visas hela tiden: Kontakta en av Fronius utbildad servicetekniker.

\*\*) Kontakta din anläggningsmontör, om statusmeddelandet visas kontinuerligt.

Statusmedde-Vissa statusmeddelanden i klass 6 kräver ingrepp av en av Fronius utbildad ser-landen - klass 6vicetekniker.

Kod	Beskrivning	Beteende	Åtgärd
601	CAN-bussen är full	Växelriktaren matar inte in någon ström i elnätet	Uppdatera växelrik- tarens fasta pro- gramvara *)
603	Defekt temperatursensor, DC-mo- dul	Om det är möjligt, återupptar växelrikta- ren strömmatningsdrif- ten efter ytterligare ett automatiskt påslag- ningsförsök.	*)
608	Funktionsinkompatibilitet (ett eller flera kretskort i växelriktaren är in- te kompatibla med varandra, exem- pelvis efter att ett kretskort har bytts ut)	Växelriktaren matar inte in någon ström i elnätet	Uppdatera växelrik- tarens fasta pro- gramvara *)

\*) Om statusmeddelandet visas hela tiden: Kontakta en av Fronius utbildad servicetekniker.

\*\*) Felet åtgärdas automatiskt. Kontakta din anläggningsmontör, om statusmeddelandet visas igen

# Statusmedde-<br/>landen - klass 7Statusmeddelanden i klass 7 rör styrningen, konfigurationen och dataregistre-<br/>ringen för växelriktaren. De kan påverka strömmatningsdriften direkt eller indi-<br/>rekt.

Kod	Beskrivning	Beteende	Åtgärd
701-7 15	Ger information om den interna processorstatusen	Varningsmeddelande på displayen	*)
721	EEPROM initialiserades om	Varningsmeddelande på displayen	Kvittera statusmeddelandet *)
722-7 30	Ger information om den interna processorstatusen	Varningsmeddelande på displayen	*)
746	Ett fel har uppstått under uppdateringen	Varningsmeddelande på displayen, uppdaterings- processen avbryts	Starta om uppdateringen ef- ter cirka 2 minuter *)
751	Tiden visas inte	Varningsmaddalanda nå	Ställ in tiden och datumet på
752	Kommunikationsfel på Re- al Time Clock-modulen	displayen	växelriktaren igen *)
753	Internt fel: Real Time Clock-modulen är i nödläget	Inexakt tid, tidsförlust möjlig (strömmatnings- driften normal)	Ställ in tiden och datumet på växelriktaren igen

Kod	Beskrivning	Beteende	Åtgärd	
754-7 55	Ger information om den interna processorstatusen	Varningsmeddelande på displayen	*)	
757	Maskinvarufel i Real Time Clock-modulen	Felmeddelande visas på displayen, växelriktaren matar ingen ström till elnätet	*)	
758	Internt fel: Real Time Clock-modulen är i nödläget	Inexakt tid, tidsförlust möjlig (strömmatnings- driften normal)	Ställ in tiden och datumet på växelriktaren igen	
760	Internt maskinvarufel	Felmeddelande på dis- playen	*)	
761-7 65	Ger information om den interna processorstatusen	Varningsmeddelande på displayen		
766	Effektbegränsning vid nödfall aktiverades (maxi- malt 750 W)	Felmeddelande på dis- playen	*)	
767	Ger information om den interna processorstatusen			
768	Effektbegränsningen i ma- skinvarumodulerna är olika	Verningeneddelende nå		
772	Dataminnesenheten är inte tillgänglig	displayen	*)	
773	Uppdatering av program- vara grupp 0 (ogiltig natio- nell inställning)			
775	PMC-effektdelen är inte tillgänglig	Varningsmeddelande på displaven	Tryck på "Enter" för att be-	
776	Typen av enhet är ogiltig	aisptayen		
781-7 94	Ger information om den interna processorstatusen	Varningsmeddelande på displayen	*)	

\*) Om statusmeddelandet visas hela tiden: Kontakta en av Fronius utbildad servicetekniker.

## Statusmedde-<br/>landen - klass 9Statusmeddelanden i klass 9 gäller bara för Fronius Solar Battery. De visas bara i<br/>anläggningsövervakningen och alltså inte på växelriktarens display.

Kod	Beskrivning	Beteende	Åtgärd
975	Programvaran i enheten är	Växelriktaren matar inte	Uppdatera växelriktarens
	fel	in någon ström i elnätet	fasta programvara *)

Kod	Beskrivning	Beteende	Åtgärd
976	Oregistrerad batterimodul har identifierats	Batteridrift är inte möjlig, inmatningen fortsätter	
977	Fel antal batterimoduler i Fronius Solar Battery	För många moduler har identifierats: Batteridrift är inte möjlig För många moduler har identifierats: Felmedde- lande lämnas, driften fortsätter	Ange aktiveringsnyckel för batterimodul *)
978	Kommunikationsfel mellan Fronius Symo Hybrid och Fronius Solar Battery	Batteridrift är inte möjlig, inmatningen fortsätter	Kontrollera kabeldragningen **)
979	Kommunikationsfel mellan Fronius Symo Hybrid och Fronius Solar Battery	Batteridrift är inte möjlig, inmatningen fortsätter	Visas i driftläget Standby, kontrollera kabeldragningen om standby-läget är aktivt **)
980	Ingen kommunikation mel- lan Fronius Symo Hybrid och Fronius Solar Battery	Batteridrift är inte möjlig, inmatningen fortsätter	Slå på Fronius Solar Battery, kontrollera kabeldragningen **)
981	Programvaruversionen för Fronius Solar Battery är fel	Batteridrift är inte möjlig, inmatningen fortsätter	*)
983	Kommunikationsfel mellan batteristyrenheten och batterimodulerna	Batteridrift är inte möjlig, inmatningen fortsätter	Kontrollera kabeldragningen i Fronius Solar Battery, kon- trollera numret på de enskil- da batterimodulerna, kon- trollera ändkontakten
984	Batteri-styrenheten har stoppat laddningen	Batteridrift är inte möjlig, inmatningen fortsätter	Kontrollera felmeddelandet på displayen på Fronius Solar Battery *)
985	Underspänning på Fronius Solar Battery:	Fronius Solar Battery har stängt av på grund av underspänning. Bat- teridrift är inte möjlig, inmatningen fortsätter	*)
986	Överspänning på Fronius Solar Battery	Fronius Solar Battery har stängt av på grund av överspänning. Batte- ridrift är inte möjlig, in- matningen fortsätter	Sänk omgivningstemperatu- ren, stäng av Fronius Solar Battery och aktivera det igen efter en rimlig väntetid *)
987	Undertemperatur på Fro- nius Solar Battery	Fronius Solar Battery har stängt av på grund av undertemperatur. Batteridrift är inte möjlig, inmatningen fortsätter	Höj omgivningstemperaturen, stäng av Fronius Solar Batte- ry och aktivera det igen efter en rimlig väntetid *)
988	Kommunikationsfel mellan Fronius Symo Hybrid och Fronius Smart Meter	Det finns inga mätarda- ta. Batteridrift är inte möjlig, inmatningen fortsätter	Kontrollera kabeldragningen **)

Kod	Beskriv	ning	Beteende	Åtgärd
989	Ingen kommunikation mel- lan Fronius Symo Hybrid och Fronius Smart Meter		Det finns inga mätarda- ta. Batteridrift är inte möjlig, inmatningen fortsätter	Kontrollera kabeldragningen, kontrollera spänningsförsörj- ningen till Fronius Smart Me- ter **)
		*) Om statusmeddela vicetekniker.	indet visas hela tiden: Kontal	kta en av Fronius utbildad ser-
**) Kontakta din anläggningsmontör, om s			ggningsmontör, om statusme	ddelandet visas kontinuerligt.
Statusmed	lde-	<b>1000-1299</b> - ger info	ormation om processorns inte	erna programstatus
landen - kl 10-12	<b>i - klass</b> Beskrivning		Är ofarligt vid felaktig fur sas bara i inställningspara tisk felsituation stöder de Tekniska support vid felar	nktion hos växelriktaren och vi- metern "LT-status". I en fak- t här meddelandet Fronius nalysen.
Kundtjäns	<ul> <li>Jndtjänst VIKTIGT! Kontakta din Fronius-återförsäljare eller en av Fronius utbildad vicetekniker, om</li> <li>Ett fel uppstår ofta eller långvarigt</li> <li>Ett fel som inte finns i tabellerna uppstår</li> </ul>			er en av Fronius utbildad ser-
Drift i omg ningar meo tig dammu ling	iv- 1 kraf- Itveck-	Vid växelriktardrift i o Blås vid behov ren ky tilluftsöppningarna p	omgivningar med kraftig dam Ikroppen och fläkten på bak å monteringshållaren med re	mutveckling: sidan av växelriktaren samt en tryckluft.

### **Fronius Solar Battery**

#### Visning av statusmeddelanden Lagringssystemet har försetts med ett självdiagnostiskt system som på egen hand kan känna igen ett stort antal möjliga fel och visa dem på displayen eller via lysdioder. Härigenom kan defekter i lagringssystemet, såväl som installations- eller användarfel, snabbt felsökas.

Om systemets självdiagnostik hittar ett konkret fel, visas det tillhörande statusmeddelandet på displayen.

Felmeddelanden	Indikering	Detaljer	Lösning
ringsmodul	NO MODULE	Ingen modul	Anslut modulerna
		Om de har anslutits	Meddelandet till vänster visas när modulerna har anslutits. Kontrollera att de har anslutits korrekt
	OV Error	Överspänning	Ladda ur
	DISCHARGE ERR	Djupurladdning	Ladda
	COMM ERR eller CON =  ooox	Fel i kommunikationen med an- slutna moduler. Exemplet till vänster visar en situation, där en modul (nr 00) har ett kommuni- kationsfel, 3 moduler (nr 01, 02 och 03) är anslutna och de andra adresserna inte har någon förbin- delse.	
	COMM OFF MODE	Bara för underhåll	
	Ingen indike- ring	Kabeldragningsfel, adresserings- fel på minnesmodulerna eller systemkritiska fel	Kontrollera kabeldragning- en, kontrollera adresse- ringen på de enskilda min- nesmodulerna

#### Felmeddelanden - dataomvandlare

Identifierar dataomvandlaren ett fel, signaleras det genom att lysdioden "State" lyser röd samtidigt som felnumret enligt tabellen nedan visas via lysdioderna "Error No". Det går att skilja mellan två felkategorier: Allvarligt fel (1-5): Då måste dataomvandlaren stängas av och sedan slås på igen.

Uppstår felet igen, måste dataomvandlaren bytas och sändas för reparation. Varningar (6-15): De här varningarna visas bara för information under 1 minut och återställs sedan automatiskt. Kontakta kundtjänst, om varningarna uppstår ofta.

I konfigurationsläget är indikeringarna inte giltiga utan bara avsedda för interna ändamål.

Lys- diod 8	Lys- diod 4	Lys- diod 2	Lys- diod 1	Felnum- mer re- spektive ID	Display
0	0	0	0	0	Reserverad
0	0	0	1	1	Maskinvarufel
0	0	1	0	2	EEROM-fel
0	0	1	1	3	Internt minnesfel
0	1	0	0	4	Fältbuss maskinvarufel
0	1	0	1	5	Skript-fel
0	1	1	0	6	Reserverad
0	1	1	1	7	RS sändningsbuffertspill
1	0	0	0	8	RS mottagningsbuffertspill
1	0	0	1	9	RS timeout
1	0	1	0	10	Allmänt fältbussfel
1	0	1	1	11	Paritetsfel eller stoppbitsfel (ramkontroll)
1	1	0	0	12	Reserverad
1	1	0	1	13	Fältbuss konfigurationsfel
1	1	1	0	14	Fältbuss databuffertspill
1	1	1	1	15	Reserverad

#### Otydliga driftlägen

#### Batteriet stängs av under startförloppet:

Låt batteriet vara avstängt under minst 120 minuter och slå sedan på det igen. Kontakta kundtjänst, om felet inte åtgärdades.

#### Batteriet är avstängt vid en laddningsnivå (State of charge, SOC) på 0 %:

Kommunikationsfel - stäng av växelriktaren på DC-sidan och bryt strömmen på AC-sidan. Vänta sedan i 5 minuter och slå på växelriktaren på både DC- och AC-sidan. Kontakta kundtjänst, om felet inte åtgärdades.

#### Batteriet är aktivt, laddningsnivån (SOC) ligger över 90 % och den röda lysdioden blinkar:

Fel vid laddningen av batteriet - Stäng av växelriktaren på DC-sidan och bryt strömmen på AC-sidan. Vänta sedan i 30 minuter och slå på växelriktaren på både DC- och AC-sidan. Kontakta kundtjänst, om felet inte åtgärdades.

### Batteriet varken laddas eller laddas ur (SOC på webbgränssnittet och batteriet är inte identiska):

Kontrollera att batteriet är påslaget - slå på det, om så inte är fallet. Om det är påslaget, föreligger det ett kommunikationsfel - Stäng av växelriktaren på DC-sidan och bryt strömmen på AC-sidan. Vänta sedan i 5 minuter och slå på växelriktaren på både DC- och AC-sidan. Kontakta kundtjänst, om felet inte åtgärdades.

#### På webbgränssnittet visas inte batteriet längre (triangelformat istället för rektangulärt):

Kontrollera att batteriet är påslaget - slå på det, om så inte är fallet. Om det är påslaget, föreligger det ett kommunikationsfel - Stäng av växelriktaren på DC-sidan och bryt strömmen på AC-sidan. Vänta sedan i 5 minuter och slå på växelriktaren på både DC- och AC-sidan. Kontakta kundtjänst, om felet inte åtgärdades.

#### Vid alla typer av felmeddelanden på displayen på batteriet:

Stäng av växelriktaren på DC-sidan och bryt strömmen på AC-sidan. Vänta sedan i 5 minuter och slå på växelriktaren på både DC- och AC-sidan. Kontakta kundtjänst, om felet inte åtgärdades.

#### Ovanlig uppvärmning eller identifierad lukt:

Stäng av systemet (batteriets huvudströmbrytare, växelriktarens DC-sida), ventilera rummet och informera kundtjänst.

# Bilaga

### Tekniska data

Fronius Symo Hybrid	3.0-3-S	4.0-3-S	5.0-3-S	
Ingångsdata				
Solcellsanläggningen, ingångseffekt	5 kW	6,5 kW	8 kW	
MPP-spänningsområde	190 - 800 VDC	250 - 800 VDC	315 - 800 VDC	
Maximal ingångsspänning (vid 1000 W/m²/-10 °C på tomgång)		1000 VDC		
Inmatning av startspänning		200 V		
Nominell ingångsspänning		595 V		
Min. ingångsspänning		150 VDC		
Max. ingångsström		1 x 16,0 A		
Max. kortslutningsström vid solpa- nelsmodulerna (I <sub>SC PV</sub> )		24,0 A		
Antal MPP-tracker		1		
Antal DC-anslutningar		2		
Batteriingång				
Maximal utgångseffekt till batteriet	Beroen	de på det anslutna b	atteriet	
Maximal ingångseffekt från batteriet	Beroen	de på det anslutna b	atteriet	
Utgångsdata				
Nominell utgångseffekt (P <sub>nom</sub> )	3000 W	4000 W	5000 W	
Max. utgångseffekt	3000 W	4000 W	5000 W	
Skenbar effekt (bör)	3000 VA	4000 VA	5000 VA	
Nominell nätspänning	3 ~ NPE 400/230	V3~ NPE 380/220 \	/ (+20 % / -30 %)	
Max. utgångsström	8,3 A	8,3 A	8,3 A	
Frekvens (frekvensområde)		50/60 Hz (45-65 Hz)	)	
Klirrfaktor		< 3 %		
Effektfaktor cos phi		0,85 - 1 ind./kap. <sup>2)</sup>		
Inkopplingsström <sup>6)</sup>		38 A / 2 ms		
Max. utgångsöverströmsskydd		25 A		
Allmänna data				
Maximal verkningsgrad (sol- cellsanläggning - elnät)	97,5 %	97	7,6	
Maximal verkningsgrad (sol- cellsanläggning - batteri - elnät)	> 90 % > 90 % > 90 %		> 90 %	
Europeisk verkningsgrad (sol- cellsanläggning - elnät)	95,2 % 95,7 % 96 %			
Kylning	Reglera	ad fläktstyrd luftcirk	ulation	
Kapslingsklass	IP 65			
Mått H x B x D	645 x 431 x 204 mm			

Fronius Symo Hybrid	3.0-3-S	4.0-3-S	5.0- <b>3-</b> S
Vikt	22 kg		
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C till +60 °C		
Tillåten luftfuktighet	0 - 100 %		
EMC-apparatklass		В	
Överspänningskategori DC/AC	3/2		
Föroreningsgrad	2		
Ljudemission	59,5 dB(A) referens 1pW		
Skyddsanordning			
DC-isolationsmätning		Integrerad	
Beteende vid DC-överbelastning	Arbetspunktsförskjutning, effektbegränsning		
DC-frånskiljare	Integrerad		
Övervakningsenhet för felström	Integrerad		

Fronius Solar Battery	Battery 4.5	Battery 6.0	Battery 7.5
Elektriska parametrar			
Användningsbar kapacitet	3,6 kWh	4,8 kWh	6 kWh
Cykelstabilitet		8 000	
Spänningsområde	120-170 V	160-230 V	200-290 V
Nominell laddningseffekt	2 400 W	3 200 W	4 000 W
Nominell urladdningseffekt	2 400 W	3 200 W	4 000 W
Maximal laddningsström (begränsad av växelriktaren)	16,0 A		
Maximal urladdningsström (begränsad av växelriktaren)	16,0 A		
Rekommenderad säkring	Säkring 20 A/1 kV/snabb		
Allmänna data			
Batteriteknologi	LiFePO4		
Mått H x B x Dj	955 × 570 × 611 mm		
Vikt	91 kg	108 kg	125 kg
Kapslingsklass	IP 20		
Skyddsklass	1		
Tillåten omgivningstemperatur	5-35 °C		
Tillåten förvaringstemperatur	- 40 till + 65 °C		
Tillåten luftfuktighet	0-95 % (inte kondenserande)		
Gränssnitt			
Anslutning till växelriktaren	1	10dbus RTU (RS485	)

Fronius Solar Battery	Battery 9.0	Battery 10.5	Battery 12.0
Elektriska parametrar			
Användningsbar kapacitet	7,2 kWh	8,4 kWh	9,6 kWh
Cykelstabilitet		8 000	
Spänningsområde	240-345 V	280-400 V	320-460 V
Nominell laddningseffekt	4 800 W	5 600 W	6 400 W
Nominell urladdningseffekt	4 800 W	5 600 W	6 400 W
Maximal laddningsström (begränsad av växelriktaren)	16,0 A		
Maximal urladdningsström (begränsad av växelriktaren)	16,0 A		
Rekommenderad säkring	Säkring 20 A/1 kV/snabb		
Allmänna data			
Batteriteknologi	LiFePO4		
Mått H x B x Dj	955 x 570 x 611 mm		
Vikt	142 kg	159 kg	176 kg
Kapslingsklass	IP 20		
Skyddsklass	1		
Tillåten omgivningstemperatur	5-35 °C		
Tillåten förvaringstemperatur	- 40 till + 65 °C		
Tillåten luftfuktighet	0-95 %		
Gränssnitt			
Anslutning till växelriktaren	1	10dbus RTU (RS485	)

Anlägg- ningsövervak- ning	Försörjningsspänning	12 V DC
	Energiförbrukning	< 2 W
	Mått	132 x 103 x 22 mm 5.2 x 4.1 x 0.9 in
	Ethernet (LAN)	RJ 45, 100 MBit
	WLAN	IEEE 802.11b/g/n Client
	Omgivningstemperatur	-20 till +65 °C -4 till +149 °F
	I/U anslutningsspecifikationer	
	Spänningsnivå digitala ingångar	low = min 0 V - max 1,8 V high = min 3 V - max 24 V (+20 %)

Ingångsströmmar digitala ingångar B

Beroende på ingångsspänningen Ingångsmotstånd = 78 kohm

#### Kopplingsförmåga digitala utgångar vid försörjning genom instickskort för Fronius Datamanager 2.0-instickskort

Summan 12,8 V för alla 4 digitala utgångarna

Maximalt kopplingsbara induktiva las- ter på de digitala utgångarna	76 mJ (per utgång)
Modbus RTU	RS485 2-ledad
Fabriksinställning av RS485-gränssnit- tet: Hastighet Dataram	9 600 baud 1 startbit 8 databitar ingen paritet 1 stoppbit

#### Förklaring till 1) De angivna värdena är standardvärden. Växelriktaren anpassas specifikt fotnoterna till det aktuella landet utifrån kraven. 2) Beroende på den nationella inställningen eller de apparatspecifika inställningarna (ind = induktiv; cap = kapacitiv) 3) PCC = gränssnitt till det allmänna elnätet 4) Maximal ström från växelriktaren till solpanelsmodulen vid ett fel i växelriktaren 5) Säkerställt genom den elektriska uppbyggnaden av växelriktaren 6) Strömtopp vid påslagningen av växelriktaren

Beaktade normer och riktlinjer

#### Växelriktaren Fronius Hybrid:

#### CE-märke

Alla nödvändiga och tillämpliga normer och riktlinjer inom ramen för lämpliga EU-direktiv uppfylls, så att enheterna kan förses med CE-märket.

#### Nödströmsdrift

Hybridväxelriktaren i den föreliggande versionen är uteslutande avsedd för nätkopplade solcellsanläggningar. Det är möjligt att alstra ström oberoende av det allmänna elnätet, om tillverkaren tillhandahåller en uppdatering av enheten. Uppdateringen omfattar, förutom de funktionella utbyggnaderna inom maskinvaru- och programvaruområdet, även en aktuell användardokumentation. Hybridväxelriktaren är förberedd för nödströmsdrift.

#### Strömavbrott

De i växelriktarna seriemässigt integrerade mät- och säkerhetsförfarandena svarar för att inmatningen avbryts direkt vid ett strömavbrott (exempelvis vid elleverantörens avstängning eller en ledningsskada).

#### Fronius Solar Battery:

- IEC/EN 62133
- EN 50178:1997
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
- EN 62208
- EN 62311:2008
- FCC del 15, underdel B:2012, klass B
- IEC 60730-1 (fjärde utgåvan) 2010 (H.7, H.11.12, H.27.1.2)
- UN 38.3
- 60730-1 2011 (H.7, H.11.12, H.27.1.2)

## Garantivillkor och skrotning

Fronius fabriks- garanti	Det finns detaljerade, nationella garantivillkor på Internet, se www.fronius.com/solar/warranty Registrera dig på www.solarweb.com för att tillgodogöra dig hela garantitiden för din nyinstallerade Fronius växelriktare eller ackumulator.
Omhändertagan- de	Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning måste insamlas separat och lämnas in för miljövänlig återvinning i enlighet med EU-di- rektivet och nationell lagstiftning. Begagnad utrustning ska lämnas tillbaka till försäljaren eller via ett godkänt lokalt insamlings- och avfallshanteringssystem. Korrekt kassering av utrustningen bidrar till en hållbar återanvändning av materi- al. Om detta ignoreras kan det potentiellt få konsekvenser för hälsan/miljön.
	<b>Förpackningsmaterial</b> Separat insamling. Kontrollera vilka bestämmelser som gäller i din kommun. Kar- tongens volym ska minskas.



#### Fronius International GmbH

Froniusstraße 1 4643 Pettenbach Austria contact@fronius.com www.fronius.com

Under <u>www.fronius.com/contact</u> you will find the addresses of all Fronius Sales & Service Partners and locations.