

TAKSÄKERHET PÅ FALSADE TEGELPANNOR

Montage av taksäkerhet bör ske i samband med läggningen av tegelpannorna.

För att förhindra att konsolen lyfter tegelpannan allt för mycket bör man modifiera takpannan.

Placera konsolen med infästning mot tegelpannan där konsolen skall sitta.

Markera med en penna på den överliggande tegelpannan där urtag skall göras.

Ett lämpligt sätt är att med en rondellslipmaskin försedd med slipskiva avsedd för sten, ta bort falsarna på den överliggande tegelpannan.

Räcker inte detta bör man i första hand slipa ytterligare ur den övre takpannan tills önskad passning erhålls. I andra hand slipas även den underliggande tegelpannans falsar något. Man bör spara så mycket som möjligt av falsarna på den underliggande tegelpannan, detta för att minimera inläckning av regnvatten.

Konsolen är ställbar i höjded och kan anpassas till de flesta modeller av tegelpannor.

