




Figur 6



Figur 5



Figur 7



NOTERA! Placera strömtransformatorerna på inkommande matning till elcentral. EnergyHub använder sensorerna för att mäta nätströmmen. Schemat ovan visar hur du ska placera strömtängerna i förhållande till din EnergyHub. Endast anslutning enligt ovan är giltig för att din EnergyHub ska fungera.